

Panasonic®

Manual de Instruções

Telefone Sem Fio Digital Expansível

Modelo Nº **KX-TG4011LB**

**Telefone Sem Fio Expansível com
Secretária Eletrônica Digital**

Modelo Nº **KX-TG4021LB**



Modelo exibido KX-TG4011.

***Antes de utilizar o aparelho, consulte a
sessão “Início” em página 9.***

Agradecemos por adquirir um produto Panasonic.

Leia estas instruções antes de utilizar a unidade e guarde-as para referências futuras.

Esta unidade é compatível com identificação de chamadas. Você deve assinar o serviço de identificação de chamadas oferecido por sua operadora de telefonia.

Conteúdo

Introdução

| | |
|------------------------------------|---|
| Composição dos modelos | 3 |
| Informações sobre acessórios | 4 |

Informações importantes

| | |
|---|---|
| Para sua segurança | 6 |
| Importantes instruções de segurança | 7 |
| Para obter o melhor desempenho | 7 |
| Outras informações | 8 |
| Especificações | 8 |

Início

| | |
|----------------------------------|----|
| Instalação | 9 |
| Observação ao instalar | 10 |
| Modo ecológico inteligente | 10 |
| Controles | 11 |
| Visor | 12 |
| Ajustes iniciais | 12 |

Realização/Atendimento de chamadas

| | |
|--|----|
| Realização de chamadas | 14 |
| Atendimento de chamadas | 14 |
| Recursos úteis durante uma chamada | 15 |

Agenda telefônica compartilhada

| | |
|---------------------------------------|----|
| Agenda telefônica compartilhada | 17 |
|---------------------------------------|----|

Programação

| | |
|----------------------------|----|
| Funções programáveis | 19 |
| Registro de uma base | 21 |

Serviço de identificação de chamadas

| | |
|---|----|
| Utilizando o serviço de identificação de Chamadas (Caller ID) | 22 |
| Lista de Identificação de chamadas | 22 |

Secretária Eletrônica

| | |
|---|----|
| Secretária Eletrônica | 24 |
| Ativação/desativação da Secretária Eletrônica | 24 |
| Mensagem de saudação | 24 |
| Ouvindo mensagens utilizando a base | 25 |
| Ouvindo mensagens utilizando o monofone | 26 |
| Operação remota | 27 |
| Ajustes da Secretária Eletrônica | 28 |

Serviço de correio de voz

| | |
|---------------------------------|----|
| Serviço de correio de voz | 30 |
|---------------------------------|----|

Intercomunicação/Localizador

| | |
|--|----|
| Intercomunicação | 31 |
| Localizador de monofone | 31 |
| Transferindo chamadas, chamadas de conferência | 31 |

Informações úteis

| | |
|---------------------------------------|----|
| Montagem na parede | 32 |
| Mensagens de erro | 34 |
| Solução de problemas | 34 |
| Garantia | 38 |
| Relação de Serviços Autorizados | 39 |

Índice remessivo

| | |
|------------------------|----|
| Índice remessivo | 49 |
|------------------------|----|

Introdução**Composição dos modelos**

■ Série KX-TG4011



■ Série KX-TG4021



| Série | Modelo Nº | Base | Ramal (Monofone) | |
|-----------------|-----------|--------------|------------------|------------|
| | | Núm. de peça | Núm. de peça | Quantidade |
| Série KX-TG4011 | KX-TG4011 | KX-TG4011 | KX-TGA403 | 1 |
| Série KX-TG4021 | KX-TG4021 | KX-TG4021 | KX-TGA403 | 1 |

- O sufixo (LB) nos seguintes números de modelo será omitido nestas instruções:
KX-TG4011LB/KX-TG4021LB

Diferenças de recursos

| Série | Secretária Eletrônica | Intercomunicação |
|-----------------|-----------------------|------------------|
| | | Entre monofones |
| Série KX-TG4011 | — | ● *1 |
| Série KX-TG4021 | ● | ● *1 |

- *1 As chamadas internas podem ser efetuadas entre monofones por meio da aquisição e do registro de um ou mais monofones adicionais (página 5).

Introdução

Informações sobre acessórios

Acessórios fornecidos

| Nº | Acessórios Fornecidos | Quantidade |
|----|--|------------|
| ① | Adaptador AC/PQLV219LB | 1 |
| ② | Fio telefônico | 1 |
| ③ | Baterias recarregáveis* ¹ / HHR-55AAAB ou N4DHYYY00001 | 2 |
| ④ | Tampa do monofone* ² | 1 |


*1 Consulte página 4 para obter informações sobre a substituição da bateria.

*2 A tampa da bateria do monofone vem acoplada ao monofone.

■ Para a série KX-TG4021*¹

| Nº | Acessórios Fornecidos | Quantidade |
|----|-----------------------------------|------------|
| ⑤ | Adaptador para montagem na parede | 1 |

*1 KX-TG4021



Acessórios adicionais/de reposição

Entre em contato com seu revendedor Panasonic mais próximo para obter informações de vendas.

| Acessórios | Descrição dos acessórios |
|------------------------|---|
| Baterias recarregáveis | Tipo de bateria: – Níquel-metal-hidreto (Ni-MH) – 2 baterias tamanho AAA (R03) para cada monofone – 1,2 V – Amperagem mínima de 550 mAh |



Nota:

- As baterias de substituição poderão possuir uma capacidade diferente das baterias fornecidas.

Introdução**Expansão de seu sistema de telefonia****Visão geral das funções do monofone**

É possível ampliar o sistema telefônico registrando ramais (monofones) opcionais (máx. de 6) em uma única base.

- Os ramais (monofones) opcionais podem ser de cores diferentes dos ramais (monofones) fornecidos.
- O monofone incluso (KX-TGA403LB) não pode ser adquirido separadamente. Há algumas diferenças específicas entre os monofones inclusos e opcionais, apresentadas na tabela a seguir.

| Recurso | KX-TGA403LB | KX-TGA655LB | KX-TGA750LB |
|--|--|---|---|
| Ramal (Monofone) | Monofone incluso (Não pode ser vendido separadamente) |  (Opcional) |  (Opcional) |
| Tamanho do visor | 1,4 polegadas | 1,8 polegadas | 2,1 polegadas |
| Modo do visor*1 | — | — | ● |
| Lista de mensagens*2, *3 | — | — | ● |
| Configurações de grupos na agenda telefônica | — | ● | ● |
| Alerta de mensagem | — | ● | ● |
| Alarme | — | ● | ● |
| Modo noturno | — | ● | ● |
| Configurações da caixa postal | — | ● | ● |

*1 Esse recurso permite selecionar a exibição do visor:

- vários itens ao mesmo tempo
- 1 item de cada vez com caracteres grandes

*2 A unidade exibe uma lista de todas as mensagens gravadas e permite selecionar o item para reprodução.

*3 Série KX-TG4021: página 3

Informações importantes

Para sua segurança

Para evitar ferimentos sérios ou risco de vida/de propriedade, leia esta seção com atenção antes de usar o produto para assegurar uma operação segura e apropriada do produto.

ADVERTÊNCIA

Conexão de alimentação

- Use somente a tensão de alimentação elétrica indicada no produto.
- Não sobrecarregue as tomadas elétricas nem as extensões. Isso poderá resultar em risco de incêndio ou choque elétrico.
- Insira completamente o plugue/adaptador AC na tomada elétrica. Se isso não for feito, poderá ocorrer choque elétrico e/ou superaquecimento, resultando em incêndio.
- Remova regularmente toda poeira etc. do plugue/adaptador AC, puxando-o da tomada elétrica e limpando-o com um pano seco. A poeira acumulada pode causar falha de isolamento por umidade etc., resultando em incêndio.
- Desconecte o produto das tomadas elétricas caso ocorra fumaça, odor anormal ou ruído incomum. Estas condições podem causar incêndio ou choque elétrico. Certifique-se de que o aparelho não esteja exalando fumaça e entre em contato com um centro de serviço autorizado.
- Desconecte-o das tomadas elétricas e nunca toque na parte interna do produto se a embalagem estiver violada.
- Nunca toque no plugue com as mãos molhadas. Existe o perigo de choque elétrico.

Instalação

- Para prevenir incêndio ou choque elétrico, não exponha o produto a chuva nem a nenhum tipo de umidade.
- Não coloque nem utilize este produto próximo a equipamentos controlados automaticamente, como portas automáticas e alarmes de incêndio. As ondas de rádio emitidas por este produto podem causar defeitos ao equipamento, resultando em um acidente.
- Não permita que o adaptador AC ou o fio telefônico sejam excessivamente puxados, curvados ou colocados sob objetos pesados.

Segurança de operação

- Desconecte o produto das tomadas elétricas antes de limpá-lo. Não use produtos de limpeza líquidos ou em aerosol.
- Não desmonte o produto.
- Não derrame líquidos (detergentes, produtos de limpeza etc.) no plugue do fio telefônico nem deixe que entre em contato com algum tipo de umidade. Isso pode causar um incêndio. Se o plugue do fio telefônico for molhado, desconecte-o imediatamente da tomada de telefone da parede e não utilize-o.

Médico

- Consulte o fabricante de equipamentos médicos, como marca-passos ou aparelhos auditivos, para verificar se eles têm proteção adequada contra energia de radiofrequência externa (o produto funciona no intervalo de frequência de 1,91 GHz a 1,92 GHz e a potência de transmissão RF é de 115 mW (máx.)).
- Não use o produto em ambientes hospitalares se houver alguma instrução na área informando que você não deve fazer isso. Pode haver em hospitais ou instalações médicas equipamentos sensíveis à energia de radiofrequência externa.

CUIDADO

Instalação e localização

- Nunca conecte fios telefônicos durante uma tempestade elétrica.
- Nunca instale tomadas de linha telefônica em locais úmidos, a menos que a tomada seja especificamente projetada para esse tipo de local.
- Nunca toque em fios telefônicos ou terminais não isolados, a menos que a linha telefônica tenha sido desconectada da interface da rede.
- Tenha cuidado ao instalar ou modificar linhas telefônicas.
- O adaptador AC é usado como o dispositivo de desconexão principal. Certifique-se de que a tomada de energia elétrica AC está instalada próxima ao produto e facilmente acessível.
- Este produto não pode realizar chamadas quando:
 - as baterias do monofone precisam ser recarregadas ou falharam.
 - houve uma falta de energia.

Bateria

- Recomendamos o uso das baterias mostradas na página 4. **USE APENAS baterias**

Informações importantes

recarregáveis de níquel-metal-hidreto (Ni-MH), tamanho AAA (R03).

- Não misture pilhas usadas com pilhas novas.
- Não abra nem fure as baterias. O eletrólito liberado pelas baterias é corrosivo e pode causar queimaduras ou ferimentos aos olhos ou à pele. O eletrólito pode ser tóxico, se ingerido.
- Tenha cuidado ao manusear as baterias. Não permita que materiais condutores (como anéis, braceletes ou chaves) toquem nas baterias. Caso isso não seja observado, poderá ocorrer curto-circuito nas baterias e/ou o material condutor poderá superaquecer e causar queimaduras.
- Carregue as baterias recomendadas para este produto ou fornecidas com ele seguindo as instruções e limitações especificadas neste manual.
- Use apenas uma base (ou um carregador) compatível para carregar as baterias. Não brinque com a base (ou com o carregador). Se essas instruções não forem seguidas, as baterias poderão inchar ou explodir.

Precaução:

Após o uso as pilhas / baterias contidas neste produto poderão ser dispostas em lixo doméstico.



Importantes instruções de segurança

Quando usar este produto, siga sempre as precauções básicas de segurança para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos pessoais e danos ao produto, incluindo o seguinte:

1. Não use este produto próximo à água, por exemplo, próximo de uma banheira, de pias ou de tanques, em um porão úmido ou perto de uma piscina.
2. Evite usar um telefone (que não seja sem fio) durante uma tempestade elétrica. Há um risco remoto de ocorrer choque elétrico causado pelos relâmpagos.

3. Não use o telefone para informar vazamento de gás se estiver nas adjacências do vazamento.
4. Use somente o cabo de alimentação e as baterias indicadas neste manual. Não incinere as pilhas. Elas podem explodir. Consulte os códigos locais para saber se há instruções especiais de descarte.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Para obter o melhor desempenho

Localização da base/prevenção de ruído

A base e outras unidades compatíveis da Panasonic usam ondas de rádio para se comunicar.

- Para obter cobertura máxima e comunicações sem ruídos, coloque a base:
 - em um local prático, alto e central, sem obstruções entre o monofone e a base, em ambiente interno.
 - longe de aparelhos eletrônicos, como TVs, rádios, computadores, dispositivos sem fio ou outros telefones.
 - na direção contrária aos transmissores de radiofrequência como, por exemplo, antenas externas de estações de telefonia móvel. (Evite colocar a base em uma janela saliente ou próxima a uma janela.)
- A cobertura e a qualidade da voz dependem das condições ambientais locais.
- Caso a recepção do local da base não seja satisfatória, mova a base para outro local para obter uma melhor recepção.

Ambiente

- Mantenha o produto distante de dispositivos elétricos que gerem ruídos, como lâmpadas fluorescentes e motores.
- O produto não deve ficar exposto a excesso de fumaça, poeira, alta temperatura e vibração.
- O produto não deve ficar exposto à luz solar direta.
- Não coloque objetos pesados sobre o produto.
- Quando não for usar o produto por um longo período, desconecte-o da tomada elétrica e retire as baterias.
- O produto deve ser mantido longe de fontes de calor, como aquecedores, fogões, etc. O aparelho não deve ser colocado em locais com temperatura inferior a 0 °C ou superior a 40 °C. Locais úmidos também devem ser evitados.
- A distância máxima para ligações poderá ser diminuída quando o produto for usado: perto de

Informações importantes

obstáculos como montanhas, em túneis, no metrô, parte de objetos metálicos como cercas elétricas, concretos, etc.

- A operação do produto próxima a equipamentos elétricos pode causar interferência. Mantenha a unidade afastada de equipamentos elétricos.

Manutenção de rotina

- Limpe a superfície externa do produto com um pano macio e úmido.
- Não use gasolina, tiner e nem pó abrasivo.

Outras informações

Aviso sobre descarte, transferência ou devolução do produto

- Este produto é capaz de armazenar suas informações particulares/confidenciais. Para proteger sua privacidade/confidencialidade, recomendamos que você apague da memória informações como entradas da agenda telefônica ou lista de identificação de chamadas antes de descartar, transferir ou devolver o produto.

Informações sobre o descarte em outros países fora da União Européia



Estes símbolos são válidos apenas na União Européia. Caso queira descartar estes itens, entre em contato com o fornecedor ou com as autoridades locais e obtenha informações sobre o método adequado de descarte.

Especificações

- **Padrão:**
DECT 6.0 (Digital Enhanced Cordless Telecommunications 6.0:
Telecomunicações sem fio digitais aprimoradas 6,0)
- **Número de canais:**
60 Canais Duplex
- **Intervalo da frequência:**
1,91 GHz a 1,92 GHz

- **Potência de transmissão RF:**
115 mW (máx.)

- **Fonte de energia:**
AC 100–240 V, 50/60 Hz

- **Consumo de energia:**
Base:
Standby: Aprox. 1,0 W
Máximo: Aprox. 4,0 W

- **Condições de operação:**
0 °C – 40 °C, 20 % – 80 % umidade relativa do ar (seco)

- **Dimensões (altura × largura × profundidade):**
Base^{*1}: Aprox. 54 mm × 98 mm × 121 mm
Base^{*2}: Aprox. 56 mm × 129 mm × 124 mm
Monofone: Aprox. 159 mm × 48 mm × 32 mm

- **Massa (peso):**
Base^{*1}: Aprox. 110 g
Base^{*2}: Aprox. 170 g
Monofone: Aprox. 130 g

- **Códigos de segurança:**
1.000.000

*1 Série KX-TG4011: página 3

*2 Série KX-TG4021: página 3

Nota:


- O design e as especificações estão sujeitos a alteração sem prévia notificação.
- As ilustrações das instruções podem variar um pouco em relação ao produto real.

Instalação



Conexões

- Use apenas o adaptador AC Panasonic PQLV219LB fornecido.

Base (série KX-TG4011: página 3)




Base (série KX-TG4021: página 3)



*O filtro DSL/ADSL (não fornecido) é necessário se possuir o serviço DSL/ADSL.

Instalação da bateria

- USE APENAS baterias de níquel-metal-hidreto (Ni-MH), tamanho AAA (R03).
- NÃO use baterias alcalinas/de manganês/Ni-Cd.
- Verifique as polaridades corretas (+, -).



Carga da bateria

Carregue por cerca de 7 horas.

- Quando as baterias estiverem totalmente carregadas, a indicação "Carga compl." será exibida.

Confirme se "Carregando" está exibido.



Início

Observação ao instalar

Observações para conexões

Importante:

- Verifique se a sua linha telefônica aceita discagem de tom ou pulso/rotativo. Se você tem uma linha com sistema de pulso, configure o modo de discagem do telefone como "Pulso" (página 12).
- O adaptador AC deve permanecer conectado o tempo todo (é normal que o adaptador esquente durante o uso).
- O adaptador AC deve estar conectado a uma tomada de energia elétrica (AC) de parede (vertical) ou de chão. Não conecte o adaptador AC a uma tomada de teto, já que o peso do adaptador pode fazer com que ele se desconecte da tomada.

Durante uma falta de energia

A unidade não funcionará durante uma falta de energia. É recomendável conectar um telefone com fio (sem um adaptador AC) à mesma linha telefônica ou tomada da linha telefônica usando um adaptador T.





Observação para instalação da bateria

- Use as baterias recarregáveis fornecidas. Para a substituição, recomendamos o uso das baterias recarregáveis Panasonic mostradas na página 4, 6.
- Limpe as extremidades da bateria (+, -) com um pano seco.
- Evite tocar nas extremidades da bateria (+, -) ou nos contatos da unidade.

Observação para carga da bateria

- É normal que o monofone esquente durante a carga.
- Limpe os contatos de carga do monofone, da base e do carregador com um pano macio e seco uma vez por mês. Limpe com mais frequência se a unidade estiver exposta a gordura, poeira ou alta umidade.

Nível da bateria

| Ícone | Nível da bateria |
|---|-------------------|
|  | Alto |
|  | Média |
|  | Baixa |
|  | Precisa de carga. |

Desempenho da bateria Ni-MH Panasonic (baterias fornecidas)

| Operação | Tempo de operação |
|-------------------|-------------------|
| Em uso contínuo | 13 horas máx. *1 |
| Sem uso (standby) | 6 dias máx. *1 |

*1 Se o modo ecológico estiver ativado.

Nota:

- O desempenho real da bateria depende do ambiente de armazenamento e utilização.
- Mesmo depois que o monofone estiver totalmente carregado, ele poderá permanecer na base ou no carregador sem qualquer efeito prejudicial para as baterias.
- O nível da bateria pode não ser exibido corretamente depois da substituição das baterias. Nesse caso, coloque o monofone na base ou no carregador por pelo menos 7 horas.


Modo ecológico inteligente

Esse recurso automaticamente reduz o consumo de energia do monofone suprimindo a energia de transmissão do monofone quando ele estiver próximo à base.

- Quando esse recurso estiver ativado, "ECO" será exibido.

Início

- O modo ecológico será desligado quando redutor de ruídos (booster) estiver ativado (página 16).


Controles**Ramal (Monofone)**

- 1 Alto-falante
- 2 [] (Agenda telefônica)
[CLEAR] (Apagar)
- 3 [] (TALK: Falar)
- 4 [] (SP-PHONE: Viva-voz)
- 5 Teclado de discagem
[*] (TONE: Tom)
- 6 Receptor
- 7 Visor
- 8 [MENU] [OK]
- 9 [MUTE] (Mudo)
[PAUSE] (Pausa)

- 10 [OFF] (Desligar)
 - 11 [FLASH]
[CALL WAIT] (Chamada em espera)
 - 12 Microfone
 - 13 Contatos de carga
- A Tecla de Navegação
- [▲], [▼], [◀], ou [▶]: Examine as várias listas e itens.
 - VOL. (Volume: [▲] ou [▼]): Ajuste o volume do receptor ou do alto-falante durante a conversa.
 - [◀] CID (Identificação de chamadas): Visualize a lista de chamadas.
 - [▶] REDIAL (Rediscagem): Visualize a lista de rediscagem.

Base


- Série KX-TG4011 (página 3)



- 1 [] (LOCATOR: Localizador)
- 2 Contatos de carga

Início

■ Série KX-TG4021 (página 3)



- 1 Contatos de carga
- 2 Alto-falante
- 3 [ERASE] (Apagar)
- 4 [■] (STOP: Parar)
- 5 [◀◀]/[▶▶] (Repetir/Próximo)
- 6 [▶] (Play)
Indicador de mensagem
- 7 [LOCATOR] (Localizador)
- 8 [ANSWER ON]
Indicador de ANSWER ON
(Secretária Eletrônica ligada)
- 9 VOL. (Volume: [▲]/[▼])

Visor

Itens do visor do monofone

| Item | Significado |
|------|--|
| Y | Dentro do alcance da base <ul style="list-style-type: none"> Quando está piscando: o monofone está tentando localizar a base. (página 35) |
| ECO | O modo ecológico está ativado. (página 10) |
| [P] | O modo de privacidade está ativado. (página 16) |
| [1] | Número do monofone |
| ■■■ | Nível da bateria |
| uso | Alguém está usando a linha. A secretária eletrônica está sendo usada por outro monofone ou pela base.*1 |

*1 Série KX-TG4021: página 3

Ajustes iniciais

Significado do símbolo:

Exemplo: [▼]/[▲]: "Desligado"

Pressione [▼] ou [▲] para selecionar as palavras entre aspas.

Modo de discagem

Caso não seja possível fazer ligações, altere esta configuração de acordo com os seus serviços de linha telefônica. A configuração padrão é "Tom".

"Tom": Para o serviço do tom de discar.

"Pulso": Para o serviço de discagem de pulso/rotativo.

- 1 [MENU]
- 2 [▼]/[▲]: "Ajuste Padrão" → [OK]
- 3 [▼]/[▲]: "Ajuste Linha Tel" → [OK]

Início

- 4 [▼]/[▲]: "Ajuste Modo Disc" → [OK]
- 5 [▼]/[▲]: Selecione o ajuste desejado.
- 6 [OK] → [OFF]

Data e hora

- 1 [MENU]
- 2 [▼]/[▲]: "Data e Hora" → [OK]
- 3 Insira o dia, o mês e o ano atuais selecionando 2 dígitos para cada.
Exemplo: 15 julho, 2010
[1][5] [0][7] [1][0]
- 4 Digite a hora e os minutos (formato 24 horas) selecionando 2 dígitos para cada item.
Exemplo: 21:30
[2][1] [3][0]
- 5 [OK] → [OFF]

Nota:

- Para corrigir um dígito, pressione [←], [→], [▼] ou [▲] para mover o cursor para o dígito e então fazer a correção.
- A data e a hora podem ficar incorretas após uma falta de energia. Nesse caso, ajuste a data e a hora novamente.

Realização/Atendimento de chamadas

Realização de chamadas

- 1 Levante o monofone e disque o número do telefone.
 - Para corrigir um dígito, pressione **[CLEAR]**.
- 2 Pressione **[↶]**.
- 3 Quando terminar de conversar, pressione **[OFF]** ou coloque o monofone na base ou no carregador.

Utilizando o viva-voz

- 1 Disque o número de telefone e pressione **[☎]**.
 - Fale de forma alternada com a outra pessoa.
- 2 Quando terminar de conversar, pressione **[OFF]**.

Nota:

- Para obter um melhor desempenho, use o viva-voz em um ambiente silencioso.
- Para voltar para o receptor, pressione **[↶]**.

Ajuste do volume do receptor/alto-falante
Pressione **[▲]** ou **[▼]** várias vezes durante a conversa.

Como efetuar chamadas utilizando a lista de rediscagem

Os 5 últimos números de telefones discados ficam armazenados na lista de rediscagem (no máx. 48 dígitos para cada).

- 1 **[▶]** REDIAL
- 2 **[▼]/[▲]**: Selecione o número de telefone desejado.
- 3 **[↶]**

Eliminação de um número na lista de rediscagem

- 1 **[▶]** REDIAL
- 2 **[▼]/[▲]**: Selecione o número de telefone desejado. → **[CLEAR]**
- 3 **[▼]/[▲]**: "Sim" → **[OK]**
- 4 **[OFF]**

Pause (para usuários de serviço de chamada interurbana/PABX)

Algumas vezes uma pausa é necessária para efetuar chamadas usando o serviço de chamada interurbana/PABX. Quando for armazenar um número de acesso de cartão e/ou PIN na agenda telefônica, também será necessária uma pausa (página 18).

Exemplo: Caso seja necessário discar o número de acesso à linha "9" quando for efetuar chamadas com um PABX:

- 1 **[9] → [PAUSE]**
- 2 Disque o número de telefone. → **[↶]**

Nota:

- Uma pausa de 3,5 segundos é inserida cada vez que **[PAUSE]** é pressionado. Repita conforme necessário para inserir pausas mais longas.

Atendimento de chamadas

- 1 Levante o monofone e pressione **[↶]** ou **[☎]** quando a base tocar.
 - Também é possível atender a chamada pressionando qualquer tecla de discagem de **[0]** a **[9]**, **[*]**, ou **[#]**. (**Recurso de atendimento com qualquer tecla**)
- 2 Quando terminar de conversar, pressione **[OFF]** ou coloque o monofone na base ou no carregador.

Atendimento automático

Você pode atender chamadas apenas retirando o monofone da base ou do carregador. Não é necessário pressionar **[↶]**. Para ativar este recurso, consulte a página 20.

Realização/Atendimento de chamadas

Ajuste do volume da campainha do monofone

Pressione **[▲]** ou **[▼]** repetidamente para selecionar o volume desejado enquanto o monofone estiver tocando em uma chamada.

Nota:

- Também é possível programar o volume do toque do monofone antecipadamente (página 20).

Desativação temporária da campainha do monofone

Quando o monofone estiver tocando para indicar uma chamada, você pode desativar a campainha temporariamente pressionando **[OFF]**.

Ajuste do volume do toque da base

Disponível para:

série KX-TG4021 (página 3)

Pressione **[▲]** ou **[▼]** várias vezes para selecionar o volume desejado.

- Para desativar o toque de chamada, pressione e mantenha pressionada a tecla **[▼]** até ouvir um bipe.

Recursos úteis durante uma chamada

Hold

Este recurso permite colocar uma chamada externa em espera.

- 1 Pressione **[MENU]** durante uma chamada externa.
- 2 **[▼]/[▲]**: “Retar” → **[OK]**
- 3 Para liberar a espera, pressione **[↶]**.
 - Outro usuário de monofone pode atender à chamada pressionando **[↶]**.

Nota:

- Se uma chamada permanecer em espera por mais de 9 minutos, ela fará com que a unidade toque novamente. Após 1 minuto adicional em retenção, a chamada é desligada.
- Caso outro telefone esteja conectado à mesma linha (página 10), também é possível atender à chamada retirando o monofone da base.

Mudo

Enquanto este recurso estiver ativado, você poderá ouvir a outra pessoa, mas ela não conseguirá ouvi-lo.

- 1 Pressione **[MUTE]** durante a conversa.
- 2 Para retornar à conversa, pressione **[MUTE]** novamente.

Flash

[FLASH] permite o uso de recursos especiais de seu PABX principal, como a transferência da chamada de um ramal, ou o acesso a serviços opcionais do telefone.

Nota:

- Para alterar o tempo de flash, consulte a página 20.

Realização/Atendimento de chamadas

Para os usuários de Chamada em Espera ou Chamada em Espera com Identificação de Chamada

Para usar a chamada em espera, é necessário primeiro contratar esse serviço em seu provedor de serviço/operadora de telefonia.

Esse recurso permite receber chamadas mesmo que você já esteja falando ao telefone. Caso você receba uma chamada enquanto estiver ao telefone, ouvirá um sinal de chamada em espera.

Se você assinar os serviços de Identificação de Chamadas e Chamada em Espera com Identificação de Chamadas, as informações da segunda chamada serão exibidas depois que você ouvir o sinal de chamada em espera no monofone. Pressione **[CALL WAIT]** para atender à segunda chamada.

- Pode ser necessário pressionar teclas de discagem após pressionar **[CALL WAIT]**, dependendo de seu serviço de chamada em espera.

Nota:

- Entre em contato com seu provedor de serviço/operadora de telefonia para obter detalhes e saber a disponibilidade desse serviço em sua área.

Discagem temporária por tom (para usuários de serviços rotativo/de pulso)

Você pode retornar temporariamente o modo de discagem para tom quando precisar acessar os serviços de sinal multifrequencial (DTMF); por exemplo, serviços de secretária eletrônica, serviços bancários por telefone etc.

Pressione **[*]** (TONE) antes de digitar os números de acesso que requerem a discagem de tom.

Redutor de ruídos do monofone

Este recurso pode melhorar a nitidez do som quando o monofone é usado em uma área onde pode haver interferência. Durante uma chamada externa, este recurso é ativado automaticamente quando necessário.

Compartilhamento de chamadas

Essa facilidade permite-lhe participar de uma chamada externa existente.

Importante:

- Quando o modo de privacidade estiver ativado, você não poderá participar da conversa. Desative-o.

Para se juntar à conversa, pressione **[↶]** quando o outro monofone estiver em uma chamada externa.

Nota:

- No máximo 4 pessoas (incluindo 1 participante externo) podem se juntar a uma conversa usando 3 extensões. **(conferência de 4 canais)**

Modo de privacidade

Quando o modo de privacidade estiver “**Ligado**”, a unidade não permitirá que outros usuários participem de suas conversas com chamadas externas. Para permitir que outros usuários participem de suas conversas (compartilhamento de chamada), deixe este recurso desativado. A configuração padrão é “**Desligado**”.

- 1 **[MENU]** → **[▼]/[▲]**: “Ajuste Padrão” → **[OK]**
- 2 **[▼]/[▲]**: “Modo Privado” → **[OK]**
- 3 **[▼]/[▲]**: Selecione “**Ligado**” ou “**Desligado**”.
- 4 **[OK]** → **[OFF]**

- Quando esta função estiver ativada, “[P]” será exibido durante um chamada externa.

Agenda telefônica compartilhada

A agenda telefônica compartilhada permite que você faça chamadas sem ter que discar manualmente. Qualquer monofone registrado na base pode usar a agenda telefônica compartilhada. Você pode adicionar até 50 nomes e números de telefone à agenda telefônica compartilhada.

Importante:

- Apenas 1 pessoa pode acessar a agenda telefônica compartilhada por vez.

Adicionando entradas

- 1 [] → [MENU]
- 2 [v]/[Δ]: "Ad nova entrada" → [OK]
- 3 Insira o nome do contato (máx. 16 caracteres). → [OK]
- 4 Insira o número de telefone do contato (máx. 24 dígitos). → [OK] 2 vezes
 - Para adicionar outros itens, repita as etapas, começando na 3.
- 5 [OFF]

Tabela de caracteres para a inserção de nomes

Ao digitar caracteres, você pode alternar entre caixa alta e caixa baixa pressionando [*] (A→a).

| Tecla | Caracteres |
|-------|---------------------------------|
| [1] | Espaço # & ' () * , - . / 1 |
| [2] | A B C 2 a b c 2 |
| [3] | D E F 3 d e f 3 |
| [4] | G H I 4 g h i 4 |
| [5] | J K L 5 j k l 5 |

Agenda telefônica compartilhada

| Tecla | Caracteres |
|-------|------------------------|
| [6] | M N O 6 m n o 6 |
| [7] | P Q R S 7 p q r s 7 |
| [8] | T U V 8 t u v 8 |
| [9] | W X Y Z 9 w x y z 9 |
| [0] | Espaço 0 |

- Para inserir outro caractere que se encontra na mesma tecla de discagem, primeiro pressione [▶] para mover o cursor para o próximo espaço.

Correção de um erro

Pressione [◀] ou [▶] para mover o cursor para o caractere ou número a ser eliminado e pressione [CLEAR]. Insira o caractere ou o número correto.

- Mantenha o botão [CLEAR] pressionado para eliminar todos os caracteres ou números.

Localização e chamada para uma entrada da agenda telefônica

Navegando por todas as entradas

- 1 []
- 2 [v]/[Δ]: Selecione a entrada desejada.
- 3 [↶]

Pesquisa pelo primeiro caractere

- 1 []
- 2 Pressione a tecla de discagem ([0] – [9]) que contém o caractere que você procura (página 17).
 - Pressione a mesma tecla de discagem repetidamente para exibir a primeira entrada correspondente a cada caractere localizado na tecla de discagem.
 - Se não houver uma entrada correspondente ao caractere

Agenda telefônica compartilhada

selecionado, a entrada seguinte será exibida.

3 [▼]/[▲]: Navegue pela agenda telefônica se necessário.

4 [↶]

Edição de entradas

1 Localize a entrada desejada (página 17). → [MENU]

2 [▼]/[▲]: "Editar" → [OK]

3 Edite o nome, caso necessário (máx. 16 caracteres, página 17). → [OK]

4 Edite o número de telefone se necessário (máx. 24 dígitos). → [OK]

5 [▼]/[▲]: "Salvar" → [OK] → [OFF]

Eliminação de entradas

1 Localize a entrada desejada (página 17).

2 [CLEAR]

3 [▼]/[▲]: "Sim" → [OK] → [OFF]

Discagem em cadeia

Este recurso permite que você disque números de telefone pela agenda telefônica durante uma chamada. Esse recurso pode ser usado, por exemplo, para digitar um número de acesso de cartão ou um PIN de conta bancária que você tenha armazenado na agenda telefônica sem precisar fazê-lo manualmente.

1 Durante uma chamada externa, pressione [□□].

2 [▼]/[▲]: Selecione a entrada desejada.

3 Pressione [OK] para discar o número.

Nota:

- Quando for armazenar um número de acesso de cartão e o PIN na agenda telefônica como uma entrada, pressione [PAUSE] para adicionar pausas após o número e o PIN, conforme necessário (página 14).
- Se você possuir serviço rotativo/de pulso, precisará pressionar [✳] (TONE) antes

de pressionar [□□] na etapa 1 para alterar o modo de discagem temporariamente para tom. Ao adicionar entradas à agenda telefônica, recomendamos adicionar [✳] (TONE) ao início dos números de telefone que desejar discar em cadeia (página 17).

Programação

Funções programáveis

É possível personalizar a unidade programando os seguintes recursos no monofone.

Programação de navegação pelos menus de exibição

- 1 **[MENU]**
- 2 Pressione **[▼]** ou **[▲]** para selecionar o menu principal desejado. → **[OK]**
- 3 Pressione **[▼]** ou **[▲]** para selecionar o item desejado no submenu 1. → **[OK]**
 - Em alguns casos, você precisará selecionar no submenu 2. → **[OK]**
- 4 Pressione **[▼]** ou **[▲]** para selecionar o ajuste desejado. → **[OK]**
 - Esta etapa pode variar dependendo do recurso que está sendo programado.
 - Para sair da operação, pressione **[OFF]**.

Nota:

- Na tabela a seguir, < > indica os ajustes padrão.

| Menu principal | Submenu 1 | Submenu 2 | Página |
|---|--------------------------------|--|--------|
| Lista Ch Identif | – | – | 22 |
| Sec. Eletrônica (Série KX-TG4021: página 3) | Reprod. novas | – | 26 |
| | Reproduzir tudo | – | 26 |
| | Apaga todas msg.* ¹ | – | 26, 27 |
| | Saudação | Mens Saudação* ¹ | 25 |
| | | Ver Saudação | 25 |
| | | Pré-Gravação* ¹ | 25 |
| | Ajustes | Senha Op.Remota* ¹ <111> | 27 |
| | | Número de toques* ¹ <4 toques> | 28 |
| | | Tempo Gravação* ¹ <3 min> | 29 |
| | | Monitorar Cham <Ligado> | 24 |
| | Secr Eletr lig* ¹ | – | 24 |
| | Secr Eletr Desl* ¹ | – | 24 |
| Intercom | – | – | 31 |
| Ajuste da Agenda | Ad nova entrada* ¹ | – | 17 |

Programação

| Menu principal | Submenu 1 | Submenu 2 | Página |
|---------------------------|---|---|--------|
| Ajuste Padrão | Ajuste Ringue | Volume de Toque ^{*2} <Nível 6> | – |
| | | Tipo Toque ^{*3, *4} <Toque 1> | – |
| | Ajuste Exibição | Contraste <Nível 3> | – |
| | Ajuste Linha Tel | Ajuste Modo Disc ^{*1} <Tom> | 12 |
| | | Ajuste do Flash ^{*1, *5} <300 ms> | 15 |
| | Modo Privado ^{*1} <Desligado> | – | 16 |
| | Registrar | Registrar Monof | 21 |
| | | Cancelar Regist | 21 |
| | Toque Teclado ^{*6} <Ligado> | – | – |
| | Auto Atendimento ^{*7} <Desligado> | – | 14 |
| Data e Hora ^{*1} | – | – | 13 |

*1 Caso você programe essas funções usando um dos monofones, não precisará programar o mesmo item usando outro monofone.

*2 Quando o volume do toque estiver desligado, “Ringue Deslig” será exibido e o monofone não tocará para chamadas externas. No entanto, mesmo quando o volume for ajustado como desativado, o monofone tocará em baixo volume para alarmes, chamadas de intercomunicação e buscas (página 31).

*3 Caso um dos toques do tipo melodia seja selecionado, a campanha continuará tocando por vários segundos mesmo se a pessoa que ligou já tiver desligado. Você poderá ouvir o tom de discagem ou não ouvir ninguém na linha quando atender a chamada.

*4 As melodias predefinidas neste produto são utilizadas com a permissão da © 2007 Copyrights Vision Inc.

*5 O tempo de flash depende da sua operadora local ou fornecedor de PABX. Entre em contato com o seu fornecedor de PABX, se necessário.

*6 Desative essa facilidade se preferir não escutar os tons das teclas enquanto estiver discando ou pressionando qualquer tecla, incluindo tons de confirmação e de erro.

*7 Se você contratou um serviço de Identificação de chamadas e deseja verificar as informações da chamada após levantar o monofone para atendê-la, desative este recurso.

Programação

Registro de uma base

Operação de unidades adicionais

Ramais (Monofones) adicionais

No máximo 6 monofones podem ser registrados em uma base.

Importante:

- Consulte a página 5 para obter informações sobre o modelo disponível.

Registro de um monofone na base

O monofone e a base são fornecidos pré-registrados. Se, por algum motivo, o monofone não estiver registrado na base, registre de novo o monofone.

- 1 **Monofone:**
[MENU]
- 2 [▼]/[▲]: "Ajuste Padrão" → [OK]
- 3 [▼]/[▲]: "Registrar" → [OK]
- 4 [▼]/[▲]: "Registrar Monof" → [OK]
- 5 **Base:**
 - **Série KX-TG4011: página 3**
Mantenha pressionado [LOCATOR] por 5 segundos. (Sem tom de registro)
 - **Série KX-TG4021: página 3**
Mantenha pressionado [LOCATOR] por 5 segundos até escutar o tom de registro.
 - Se todos os monofones registrados começarem a tocar, pressione o mesmo botão para interromper. Em seguida, repita esta etapa.
 - A próxima etapa deve ser completada dentro de 90 segundos.
- 6 **Monofone:**
Pressione [OK], então espere até soar um bipe longo.

Nota:

- Durante o registro, "Base em modo de registro" será exibido em todos os monofones registrados.
- Quando você comprar um monofone adicional, consulte o manual de instalação do monofone adicional para fazer o registro.

Cancelamento do registro do monofone

O monofone pode cancelar seu próprio registro (ou o registro de um outro monofone) armazenado na base. Isso permite a desativação da conexão sem fio do monofone com o sistema.

- 1 [MENU]
- 2 [▼]/[▲]: "Ajuste Padrão" → [OK]
- 3 [▼]/[▲]: "Registrar" → [OK]
- 4 [▼]/[▲]: "Cancelar Regist" → [OK]
- 5 [3][3][5] → [OK]
- 6 Selecione o(s) monofone(s) que deseja cancelar pressionando o número do monofone desejado ([1]-[6]). → [OK]
 - O número do monofone selecionado piscará.
 - Para cancelar uma seleção, pressione o número do monofone novamente. O número não piscará mais.
- 7 [▼]/[▲]: "Sim" → [OK]
- 8 [OFF]

Serviço de identificação de chamadas

Utilizando o serviço de identificação de Chamadas (Caller ID)

Importante:

- Esta unidade é compatível com o recurso de identificação de chamadas. Para usar os recursos de identificação de chamadas, você deve contratar um serviço de identificação de chamadas. Entre em contato com a companhia telefônica para obter detalhes.
- As informações exibidas no visor do monofone dependem das informações enviadas pela companhia telefônica. Geralmente, o provedor de serviços/companhia telefônica envia apenas os números de telefone e nenhum outro tipo de informação. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a sua companhia telefônica.

Recursos de identificação de chamadas

Quando uma chamada externa estiver sendo recebida, o número de telefone do interlocutor será exibido.

As informações dos últimos 50 interlocutores serão registradas na lista de interlocutores na ordem da chamada mais recente para a mais antiga.

- Se a unidade não conseguir receber as informações do interlocutor, você verá o seguinte exibido no visor:
 - “**Fora de Área**”: A chamada é feita de uma área que não é coberta pelo serviço de identificação de chamadas.
 - “**Ligação Privada**”: O interlocutor solicita que suas informações não sejam enviadas.
- Se a unidade estiver conectada a um sistema de PABX, as informações do interlocutor podem não ser recebidas

corretamente. Consulte o seu fornecedor de PABX.

- Se o serviço de exibição de nome estiver disponível em sua área, o visor mostrará os nomes dos interlocutores. Para obter mais informações, entre em contato com a sua companhia telefônica.

Chamadas não atendidas

Se uma chamada não for atendida, a unidade a considerará como não atendida. O visor mostra “**Ch. Não Aten**”. Assim, você pode saber que há chamadas não atendidas e ver na lista de chamadas quem ligou em sua ausência.

Nota:

- Mesmo que haja chamadas não atendidas que não tenham sido exibidas, “**Ch. Não Aten**” desaparecerá do visor de standby se a operação a seguir for realizada em um dos monofones registrados:
 - Ser recolocado na base ou no carregador.
 - Pressionar [OFF].

Exibição do nome na agenda telefônica

Quando as informações do interlocutor forem recebidas e corresponderem a um número armazenado na agenda telefônica, o nome armazenado será exibido e registrado na lista de chamadas recebidas.

Lista de Identificação de chamadas

Importante:

- Somente uma pessoa pode acessar a lista de chamadas por vez.
- Certifique-se de que o ajuste de data e hora da unidade está correto (página 13).

Exibição da lista de chamadas e retorno de ligações

1 [◀] CID

Serviço de identificação de chamadas

- 2 Pressione **[▼]** para pesquisar a partir da chamada mais recente ou **[▲]** para pesquisar a partir da mais antiga.
 - Se **▶** for exibido, não serão mostradas todas as informações. Para visualizar as informações restantes, pressione **[▶]**. Para retornar à tela anterior, pressione **[◀]**.
- 3 Para retornar a ligação, pressione **[↶]**. Para sair, pressione **[OFF]**.

Nota:

- Caso a entrada já tenha sido exibida ou respondida, "✓" será exibido, mesmo que ela tenha sido exibida ou respondida usando outro monofone.

Edição do número de uma chamada externa antes de retornar a chamada

Você pode editar um número de telefone da lista de chamadas.

- 1 **[◀]** CID
- 2 **[▼]/[▲]**: Selecione a entrada desejada.
 - Se **▶** for exibido, não serão mostradas todas as informações. Para visualizar as informações restantes, pressione **[▶]**. Para retornar à tela anterior, pressione **[◀]**.
- 3 **[MENU]** → **[▼]/[▲]**: "Editar e Salvar" → **[OK]**
- 4 Adicione ou apague dígitos até o início do número conforme o necessário.
 - Para adicionar um dígito, pressione a tecla de discagem desejada.
 - Para eliminar um dígito, pressione **[CLEAR]**.
- 5 **[↶]**

Nota:

- O número de telefone editado não será salvo na lista de chamadas.

Eliminação das informações do interlocutor selecionado

- 1 **[◀]** CID
- 2 **[▼]/[▲]**: Selecione a entrada desejada.
- 3 **[CLEAR]** → **[▼]/[▲]**: "Sim" → **[OK]** → **[OFF]**

Eliminação de todas as informações do interlocutor

- 1 **[◀]** CID
- 2 **[▼]/[▲]**: Selecione a entrada desejada. → **[OK]**
- 3 **[▼]/[▲]**: "Apagar todos" → **[OK]**
- 4 **[▼]/[▲]**: "Sim" → **[OK]** → **[OFF]**

Armazenamento das informações do interlocutor na agenda telefônica

- 1 **[◀]** CID
- 2 **[▼]/[▲]**: Selecione a entrada desejada. → **[MENU]**
- 3 **[▼]/[▲]**: "Editar e Salvar" → **[OK]**
- 4 **[MENU]**
- 5 Continuar a partir da etapa 3, "Edição de entradas", página 18.

Secretária Eletrônica

Secretária Eletrônica

Disponível para:
série KX-TG4021 (página 3)

A Secretária Eletrônica pode atender e gravar chamadas quando você não puder atender ao telefone.

Importante:

- Somente uma pessoa pode acessar a Secretária Eletrônica (ouvir mensagens, gravar uma mensagem de saudação etc.) de cada vez.
- Quando os interlocutores deixam mensagens, a unidade grava o dia e a hora de cada uma. Certifique-se de que a hora e a data foram ajustadas corretamente (página 13).

Capacidade da memória (incluindo a mensagem de saudação)

A capacidade total de gravação é de cerca de 20 minutos. Podem ser gravadas no máximo 64 mensagens.

Nota:

- Se memória ficar cheia:
 - “Sist. at. Cheio” será mostrado no visor do monofone.
 - O indicador de ANSWER ON na base piscará rapidamente quando a secretária eletrônica for ligada.
- Quando a memória ficar cheia:
 - Se você usar a mensagem pré-gravada, a unidade automaticamente mudará para outra mensagem pré-gravada pedindo para a pessoa ligar novamente mais tarde.
 - Caso tenha gravado sua própria mensagem de saudação, quem ligar para você ouvirá essa mesma mensagem, apesar de as mensagens deixadas por essas pessoas não serem gravadas.

Ativação/desativação da Secretária Eletrônica

Base

Pressione **[ANSWER ON]** para ativar/desativar a Secretária Eletrônica.

Monofone

- 1 **[MENU]**
- 2 **[▼]/[▲]**: “Sec. Eletrônica” → **[OK]**
- 3 **[▼]/[▲]**: “Secr Eletr lig” ou “Secr Eletr Desl” → **[OK]** → **[OFF]**

Observação para a base e o monofone:

- Quando a Secretária Eletrônica for ativada, o indicador de ANSWER ON da base se acenderá.

Monitoramento de chamadas

Enquanto um interlocutor estiver deixando uma mensagem, você poderá ouvi-la pelo alto-falante do monofone. Para ajustar o volume do viva-voz, pressione **[▲]** ou **[▼]** várias vezes. Para atender à chamada, pressione **[📞]** no monofone. A exibição de chamadas pode ser configurada em cada monofone. A configuração padrão é “Ligado”.

- 1 **[MENU]**
- 2 **[▼]/[▲]**: “Sec. Eletrônica” → **[OK]**
- 3 **[▼]/[▲]**: “Ajustes” → **[OK]**
- 4 **[▼]/[▲]**: “Monitorar Cham” → **[OK]**
- 5 **[▼]/[▲]**: Selecione o ajuste desejado. → **[OK]** → **[OFF]**

Mensagem de saudação

Quando a unidade atender a uma chamada, a mensagem de saudação será reproduzida para os interlocutores.

Você pode usar:

Secretária Eletrônica

- a sua própria mensagem de saudação
- uma mensagem de saudação pré-gravada

Gravação da mensagem de saudação

- 1 [MENU]
- 2 [▼]/[▲]: “Sec. Eletrônica” → [OK]
- 3 [▼]/[▲]: “Saudação” → [OK]
- 4 [▼]/[▲]: “Mens Saudação” → [OK]
- 5 [▼]/[▲]: “Sim” → [OK]
- 6 Após a emissão de um bipe, segure o monofone a cerca de 20 cm de distância e fale claramente no microfone (máx. 2 minutos).
- 7 Pressione [OK] para interromper a gravação.
- 8 [OFF]

Uso de uma mensagem de saudação pré-gravada

Se apagar ou não gravar sua própria mensagem de saudação, o aparelho reproduzirá uma saudação pré-gravada solicitando aos chamadores que deixem uma mensagem.

Redefinição para uma mensagem de saudação pré-gravada

Se você desejar usar uma mensagem de saudação pré-gravada depois de gravar sua própria mensagem de saudação, precisará eliminar sua própria mensagem de saudação.

- 1 [MENU]
- 2 [▼]/[▲]: “Sec. Eletrônica” → [OK]
- 3 [▼]/[▲]: “Saudação” → [OK]
- 4 [▼]/[▲]: “Pré-Gravação” → [OK]
- 5 [OK] → [OFF]

Reprodução da mensagem de saudação

- 1 [MENU]

- 2 [▼]/[▲]: “Sec. Eletrônica” → [OK]
- 3 [▼]/[▲]: “Saudação” → [OK]
- 4 [▼]/[▲]: “Ver Saudação” → [OK]
- 5 [OFF]

Ouvindo mensagens utilizando a base

Quando novas mensagens forem gravadas, o indicador de mensagem da base piscará. Pressione [▶].

- Caso novas mensagens tenham sido gravadas, a base as reproduzirá.
- Caso não haja novas mensagens, a base reproduzirá todas as mensagens.

Operação da secretária eletrônica durante a reprodução

| Tecla | Operação |
|------------|---|
| [▲] ou [▼] | Ajuste do volume do alto-falante |
| [◀◀] | Repetição de mensagens ^{*1} |
| [▶▶] | Pular mensagens |
| [■] (STOP) | Interrompe a reprodução |
| [ERASE] | Eliminação da mensagem reproduzida no momento |

^{*1} Se ele for pressionado nos 5 segundos iniciais de uma mensagem, a mensagem anterior será reproduzida.

Eliminação de todas as mensagens

Pressione [ERASE] 2 vezes enquanto a base não estiver em uso.

Secretária Eletrônica

Ouvindo mensagens utilizando o monofone

Quando novas mensagens forem gravadas, a indicação “Nova mensagem” será exibida.

- 1 **[MENU]**
- 2 **[▼]/[▲]**: “Sec. Eletrônica” → **[OK]**
- 3 **[▼]/[▲]**: “Reprod. novas” ou “Reproduzir tudo” → **[OK]**
- 4 Ao terminar, pressione **[OFF]**.

Nota:

- Para retornar para o receptor, pressione **[↶]**.

Operação da Secretária Eletrônica

[MENU] → **[▼]/[▲]**: “Sec. Eletrônica” → **[OK]**

| Tecla | Operação |
|--------------------------|--|
| [▲] ou [▼] | Ajuste do volume do receptor/alto-falante (durante a reprodução) |
| [1] ou [◀] | Repetição de mensagens (durante a reprodução) ^{*1} |
| [2] ou [▶] | Pular mensagens (durante a reprodução) |
| [3] | Entre no menu “Ajustes” |
| [4] | Reprodução de novas mensagens |
| [5] | Reprodução de todas as mensagens |
| [6] | Reprodução da mensagem de saudação |
| [7][6] | Gravação da mensagem de saudação |

| Tecla | Operação |
|-----------------------------|---|
| [8] | Ativação do sistema de atendimento automático |
| [MENU] | Pausar mensagem ^{*2} |
| [9] | Interromper gravação Interromper reprodução |
| [0] | Desativação da Secretária Eletrônica |
| [*][4] ^{*3} | Eliminação da mensagem reproduzida no momento |
| [*][5] ^{*4} | Apaga todas as mensagens |
| [*][6] | Redefinir para uma mensagem de saudação pré-gravada |

^{*1} Se ele for pressionado nos 5 segundos iniciais de uma mensagem, a mensagem anterior será reproduzida.

^{*2} Para continuar a reprodução:

[▼]/[▲]: “Tocar” → **[OK]**

^{*3} A eliminação também pode ser feita da seguinte forma:

[CLEAR] → **[▼]/[▲]**: “Sim” → **[OK]**

^{*4} A eliminação também pode ser feita da seguinte forma:

[MENU] → **[▼]/[▲]**: “Apagar todos” → **[OK]** → **[▼]/[▲]**: “Sim” → **[OK]**

Retorno da ligação (somente assinantes do serviço de identificação de chamadas)

Se a informação da identificação da chamada for recebida, você poderá retornar a ligação enquanto estiver ouvindo a mensagem.

- 1 Pressione **[MENU]** durante a reprodução.
- 2 **[▼]/[▲]**: “Editar/Chamar” → **[OK]**

Secretária Eletrônica

- Edite o número, se for necessário (veja a etapa 4 em “Edição do número de uma chamada externa antes de retornar a chamada”, página 23).

3 [↶]**Eliminação de todas as mensagens**

- 1 [MENU]
- 2 [▼]/[▲]: “Sec. Eletrônica” → [OK]
- 3 [▼]/[▲]: “Apaga todas msg.” → [OK]
- 4 [▼]/[▲]: “Sim” → [OK] → [OFF]

Operação remota

Usando um telefone multifrequencial, você poderá ligar para seu próprio número e acessar a base para ouvir mensagens ou alterar os ajustes do sistema de atendimento automático. A orientação por voz da base solicita que você pressione determinadas teclas de discagem para executar diversas operações.

Código de acesso remoto

Um código de acesso remoto de 3 dígitos deve ser digitado quando a secretária eletrônica estiver sendo utilizada remotamente. Esse código evita que pessoas não autorizadas ouçam suas mensagens. A configuração padrão é “111”.

Importante:

- Para evitar o acesso não autorizado a esse produto, recomendamos que a senha de acesso remoto seja alterada regularmente.

- 1 [MENU]
- 2 [▼]/[▲]: “Sec. Eletrônica” → [OK]
- 3 [▼]/[▲]: “Ajustes” → [OK]
- 4 [▼]/[▲]: “Senha Op. Remota” → [OK]

- 5 Insira o código de acesso remoto desejado com 3 dígitos.

6 [OK] → [OFF]**Desativação da operação remota**

Pressione [*] na etapa 5 em “Código de acesso remoto”, página 27.

- O código de acesso remoto inserido será excluído.

Utilizando a secretária eletrônica de forma remota

- 1 Ligue para seu número usando um telefone multifrequencial.
- 2 Após o início da mensagem de saudação, digite seu código de acesso remoto.
 - A unidade anuncia o total de novas mensagens.
- 3 Pressione [9] para iniciar a orientação por voz.
- 4 Controle da base através de comandos remotos (página 28).
- 5 Quando terminar, desligue o telefone.

Nota:

- Você também pode deixar uma mensagem, da mesma forma que qualquer chamada externa. Depois que a mensagem de saudação for iniciada, pressione [*] para pular a mensagem e grave a sua mensagem depois do toque do bipe.

Orientação por voz

Durante a operação remota, a orientação por voz da unidade ensina você a utilizar a unidade. Pressione [9] após digitar o código remoto para iniciar a orientação por voz.

Nota:

- Se você não pressionar nenhuma tecla em 10 segundos após a solicitação da orientação por voz, a ligação será desligada pela unidade.

Secretária Eletrônica

Comandos remotos

Pressione as seguintes teclas para acessar as funções correspondentes da Secretária Eletrônica:

| Tecla | Operação |
|--------|---|
| [1] | Repetição de mensagens (durante a reprodução)*1 |
| [2] | Pular mensagens (durante a reprodução) |
| [4] | Reprodução de novas mensagens |
| [5] | Reprodução de todas as mensagens |
| [9] | Iniciar a orientação por voz. |
| [0] | Desativação da Secretária Eletrônica |
| [*][4] | Eliminação da mensagem reproduzida no momento |
| [*][5] | Apaga todas as mensagens |
| [*][#] | Finaliza a operação remota (ou desliga) |

*1 Se ele for pressionado nos 5 segundos iniciais de uma mensagem, a mensagem anterior será reproduzida.

Gravação do Lembrete

Após ouvir a última mensagem, você poderá deixar um lembrete. O tempo máximo de gravação depende do tempo de gravação do interlocutor (página 29).

- 1 Após ouvir a última mensagem, você ouvirá uma série de bipes. Após 10 segundos, mais 2 bipes soarão.
- 2 Grave seu Lembrete.
- 3 Quando terminar, desligue o telefone.

Nota:

- Não é possível digitar comandos remotos durante ou após a gravação da sua mensagem.

Ativando a secretária eletrônica de forma remota

Se a Secretária Eletrônica estiver desativada, você poderá ativá-la remotamente.

- 1 Ligue para seu número usando um telefone multifrequencial.
- 2 Deixe o telefone tocar 15 vezes.
 - Um bipe longo é ouvido.
- 3 Digite o código de acesso remoto dentro de 10 segundos depois do bipe longo.
 - A mensagem de saudação é reproduzida.
 - Você poderá desligar ou digitar o código de acesso remoto novamente e começar a operação remota (página 27).

Ajustes da Secretária Eletrônica

Número de toques até que a base atenda às chamadas

Você pode alterar o número de toques “Número de toques” antes que a unidade atenda às chamadas. Você pode selecionar de 2 a 7 toques ou “Econômico”.

A configuração padrão é “4 toques”.

“Econômico”: A secretária eletrônica da base responde ao segundo toque quando novas mensagens foram gravadas ou após o quinto toque quando não houver mensagens novas. Se você ligar para seu número de outro telefone para ouvir novas mensagens (página 27), saberá que não há novas mensagens quando o telefone tocar pela terceira vez. Você poderá então desligar sem ser cobrado pela chamada.

- 1 [MENU]
- 2 [▼]/[▲]: “Sec. Eletrônica” → [OK]
- 3 [▼]/[▲]: “Ajustes” → [OK]

Secretária Eletrônica

- 4 [▼]/[▲]: “Número de toques” → [OK]
5 [▼]/[▲]: Selecione o ajuste desejado.
→ [OK] → [OFF]

Para assinantes do serviço de correio de voz

Para receber correio de voz e usar a Secretária Eletrônica corretamente, observe o seguinte:

- Para usar o serviço de caixa postal fornecido pela companhia telefônica em vez da secretária eletrônica da base, desative a Secretária Eletrônica (página 24).
- Para usar a Secretária Eletrônica da unidade em vez do correio de voz fornecido pela companhia telefônica, entre em contato com a companhia para desativar o serviço.
Caso a companhia telefônica não possa fazê-lo:
 - Configure o parâmetro “Número de toques” desta base de forma que sua secretária eletrônica atenda as chamadas antes que o serviço de caixa postal o faça. Verifique o número de toques necessários para ativar o serviço de correio de voz fornecido pela companhia telefônica antes de alterar esse ajuste.
 - Altere a contagem de toques do serviço de correio de voz de forma que a secretária eletrônica possa atender a chamada primeiro. Para tanto, entre em contato com a companhia telefônica.

Tempo de gravação

É possível alterar o tempo máximo de gravação de mensagens permitido para cada interlocutor. A configuração padrão é “3 min”.

- 1 [MENU]
2 [▼]/[▲]: “Sec. Eletrônica” → [OK]
3 [▼]/[▲]: “Ajustes” → [OK]

- 4 [▼]/[▲]: “Tempo Gravação” → [OK]
5 [▼]/[▲]: Selecione o ajuste desejado.
→ [OK] → [OFF]

Serviço de correio de voz

Serviço de correio de voz

O correio de voz é um serviço de atendimento automático oferecido pela companhia telefônica. Depois de adquirir este serviço, o sistema de correio de voz da companhia telefônica atenderá as chamadas em sua ausência ou quando a linha estiver ocupada. As mensagens são gravadas pela companhia telefônica, não pelo seu telefone. Entre em contato com a companhia telefônica para obter detalhes sobre esse serviço.

Importante:

- Para usar o serviço de caixa postal fornecido pela companhia telefônica em vez da secretária eletrônica da base, desative a Secretária Eletrônica (página 24). Para obter detalhes, consulte página 29 (Série KX-TG4021: página 3).

Intercomunicação/Localizador**Intercomunicação**

As chamadas de intercomunicação podem ser feitas entre monofones.

Nota:

- Caso receba uma ligação externa durante uma conversa pela intercomunicação, você ouvirá 2 sinais. Para atender à chamada com o monofone, pressione **[OFF]** e, em seguida, pressione **[↶]**.
- Quando estiver realizando uma busca, o monofone localizado emitirá um bipe durante um minuto.

Realização de uma chamada de intercomunicação

- 1 **[MENU]**
- 2 **[▼]/[▲]: "Intercom" → [OK]**
- 3 Selecione o monofone que deseja procurar pressionando o número do monofone desejado (**[1]** - **[6]**).
 - Para interromper a localização, pressione **[OFF]**.
- 4 Quando terminar de conversar, pressione **[OFF]**.

Atendimento de uma chamada de intercomunicação

- 1 Pressione **[↶]** para atender à localização.
- 2 Quando terminar de conversar, pressione **[OFF]**.

Localizador de monofone

Você pode localizar um monofone fora do lugar procurado-o com este recurso.

- 1 **Base: [LOCATOR]**
 - Todos os monofones registrados emitem um bipe por 1 minuto.
- 2 Para interromper a localização:
Base: Pressione **[LOCATOR]**.
Monofone: Pressione **[OFF]**.

Transferindo chamadas, chamadas de conferência

As chamadas externas podem ser transferidas ou uma chamada de conferência com um participante externo pode ser feita entre 2 monofones.

- 1 Durante uma chamada externa, pressione **[MENU]**.
 - 2 **[▼]/[▲]: "Intercom" → [OK]**
 - 3 Selecione o monofone que deseja procurar pressionando o número do monofone desejado (**[1]** - **[6]**).
 - 4 Espere até que a outra pessoa responda.
 - Se a pessoa procurada não atender à chamada, pressione **[↶]** para retornar à ligação externa.
 - 5 **Para concluir a transferência:**
 Pressione **[OFF]**.
 - A chamada externa será encaminhada para a unidade de destino.
- Para estabelecer uma chamada em conferência:**
 Pressione **[MENU]**. → **[▼]/[▲]: "Conferência" → [OK]**
- Para sair da conferência, pressione **[OFF]**. As outras 2 pessoas podem continuar a conversar.
 - Para colocar uma chamada externa em espera, pressione **[MENU]**. → **[▼]/[▲]: "Reter" → [OK]**
 Para retornar à conferência, pressione **[MENU]**. → **[▼]/[▲]: "Conferência" → [OK]**

Atendendo uma chamada transferida

Pressione **[↶]** para atender à localização.

Informações úteis

Montagem na parede


Nota:

- Certifique-se de que a parede seja segura o suficiente para suportar o peso da unidade.

Base


■ Série KX-TG4011: página 3

Insira os parafusos (não fornecidos) na parede.




■ Série KX-TG4021: página 3


- 1 Direcione o fio do Adaptador AC e o fio telefônico pelo furo no adaptador para montagem em parede, na direção da seta.



- 2 Posicione o fio telefônico no interior do adaptador para montagem na parede (1). Conecte o fio do adaptador AC e o fio telefônico (2).





- 3 Insira os ganchos do adaptador para montagem na parede nos orifícios A e B na base.




Informações úteis

- 4** Ajuste o adaptador para receber a base e pressione-o na direção indicada pela seta até que se encaixe perfeitamente.




- 5** Insira os parafusos (não fornecidos) na parede. Monte a unidade e deslize-a para baixo até que ela esteja firme no lugar.



Para remover o adaptador para montagem na parede

Pressionando as alavancas de liberação para baixo (1), remova o adaptador (2).



Informações úteis

Mensagens de erro

Se a unidade detectar um problema, uma das seguintes mensagens será exibida no visor.

| Mensagem do visor | Causa/solução |
|--|---|
| Ocupado | <ul style="list-style-type: none"> • A unidade chamada está em uso. • Outras unidades estão em uso e o sistema está ocupado. Tente novamente mais tarde. • O monofone que você está usando está muito distante da unidade. Aproxime-o dela e tente novamente. • Não há na base nenhum monofone registrado que seja correspondente a um número de monofone inserido. |
| Erro!! | <ul style="list-style-type: none"> • A gravação é muito curta. Tente novamente.^{*1} |
| Sem link c base. Rec. Adap. AC d base | <ul style="list-style-type: none"> • O monofone perdeu a comunicação com a base. Aproxime-o da base e tente novamente. • Desconecte o adaptador AC da base para reiniciar a unidade. Reconecte o adaptador e tente novamente. • O registro do monofone pode ter sido cancelado. Registre o monofone novamente (página 21). |

*1 Série KX-TG4021: página 3

Solução de problemas

Se ainda tiver dificuldades depois de seguir as instruções na seção, desconecte e reconecte o adaptador AC da base. Remova as baterias e coloque-as de volta no monofone.

Uso geral

| Problema | Causa/solução |
|---|--|
| O monofone não liga mesmo após a instalação de baterias carregadas. | <ul style="list-style-type: none"> • Coloque o monofone na base ou no carregador para ligá-lo. |
| A unidade não funciona. | <ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que as baterias estejam instaladas corretamente (página 9). • Dê carga total às baterias (página 9). • Verifique as conexões (página 9). • Desconecte o adaptador AC da base para reiniciar a unidade. Reconecte o adaptador e tente novamente. • O monofone não foi registrado na base. Registre o monofone (página 21). |



Informações úteis

| Problema | Causa/solução |
|-----------------------------|---|
| Não ouço o tom de discagem. | <ul style="list-style-type: none"> • O adaptador AC da base ou o fio telefônico não estão conectados. Verifique as conexões. • Desconecte a unidade da linha telefônica e conecte a linha a um telefone que esteja funcionando perfeitamente. Se ele funcionar adequadamente, entre em contato com nossa equipe de assistência técnica para reparar a unidade. Caso ele também não funcione, entre em contato com sua operadora de telefonia. |


Funções programáveis

| Problema | Causa/solução |
|---|---|
| Não consigo registrar o monofone em uma base. | <ul style="list-style-type: none"> • O número máximo de monofones (6) já está registrado na base. Cancele registros de monofones que não são usados na base (página 21). |

Recarga de bateria

| Problema | Causa/solução |
|---|---|
| O monofone emite um bipe e/ou  pisca. | <ul style="list-style-type: none"> • A carga da bateria está baixa. Dê carga total às baterias (página 9). |
| Carreguei totalmente as baterias, mas  ainda está piscando ou o tempo de operação parece estar mais curto. | <ul style="list-style-type: none"> • Limpe as extremidades da bateria (+, -) e os contatos de carga da base com um pano seco e carregue novamente. • É hora de substituir as baterias (página 9). |

Realização/atendimento de chamadas, intercomunicação

| Problema | Causa/solução |
|--|--|
|  está piscando. | <ul style="list-style-type: none"> • O monofone está muito longe da base. Chegue mais perto. • O adaptador AC da base não está conectado apropriadamente. Reconecte o adaptador AC à base. • O monofone não está registrado na base. Registre-o (página 21). |
| Um ruído é ouvido; o som aparece e desaparece. | <ul style="list-style-type: none"> • Você está usando o monofone ou a base em uma área com grande interferência elétrica. Reposicione a base e use o monofone longe de fontes de interferências. • Aproxime-se da base. • Se usa um serviço DSL/ADSL, recomendamos a conexão com um filtro DSL/ADSL entre a base e o conector da linha telefônica. Entre em contato com o seu fornecedor de DSL/ADSL para obter detalhes. |

Informações úteis

| Problema | Causa/solução |
|--------------------------------|--|
| O monofone não toca. | <ul style="list-style-type: none">• O volume da campainha está desativado. Ajuste o volume da campainha (página 20). |
| A base não toca.*1 | <ul style="list-style-type: none">• O volume da campainha está desativado. Ajuste o volume da campainha (página 15). |
| Não consigo fazer uma chamada. | <ul style="list-style-type: none">• O modo de discagem pode ter sido ajustado incorretamente. Altere o ajuste (página 12).• O monofone está muito longe da base. Aproxime-o dela e tente novamente. |

*1 Série KX-TG4021: página 3

Identificação de chamadas

| Problema | Causa/solução |
|---|---|
| As informações do interlocutor não são exibidas. | <ul style="list-style-type: none">• É necessário assinar um serviço de identificação de chamadas. Entre em contato com a companhia telefônica para obter detalhes.• Se a unidade estiver conectada a um outro equipamento, como um aparelho identificador de chamadas ou uma tomada de linha telefônica de telefone sem fio, desconecte-a e conecte-a diretamente à tomada da parede.• Se usa um serviço DSL/ADSL, recomendamos a conexão com um filtro DSL/ADSL entre a base e o conector da linha telefônica. Entre em contato com o seu fornecedor de DSL/ADSL para obter detalhes.• Outro equipamento telefônico pode estar causando interferência na unidade. Desconecte o outro equipamento e tente novamente. |
| As informações do interlocutor são exibidas depois. | <ul style="list-style-type: none">• Dependendo de sua companhia telefônica, a unidade poderá exibir as informações do interlocutor no segundo toque ou posteriormente.• Aproxime-se da base. |

Informações úteis**Secretária eletrônica (Série KX-TG4021: página 3)**

| Problema | Causa/solução |
|---|---|
| A base não grava novas mensagens. | <ul style="list-style-type: none">• O sistema de atendimento automático está desativado. Ative-o (página 24).• A memória de mensagens está cheia. Elimine mensagens desnecessárias (página 25).• Se você contratar um serviço de caixa postal, as mensagens serão gravadas pela operadora de telefonia fixa não pelo aparelho. Altere o ajuste de número de toques da base ou entre em contato com seu provedor de serviços/sua operadora de telefonia (página 29). |
| Não consigo utilizar a Secretária Eletrônica. | <ul style="list-style-type: none">• Alguém está usando a base. Aguarde até que o outro usuário termine.• Um interlocutor está deixando uma mensagem. Aguarde até que ele termine.• O monofone está muito longe da base. Chegue mais perto. |
| Não consigo operar a secretária eletrônica remotamente. | <ul style="list-style-type: none">• O código de acesso remoto não foi definido. Defina o código de acesso remoto (página 27).• Você está inserindo o código de acesso remoto incorreto. Caso tenha esquecido o código de acesso remoto, acesse a configuração do código de acesso remoto para verificar o código atual (página 27).• Pressione cada tecla firmemente.• O sistema de atendimento automático está desativado. Ative-o (página 28). |

Dano causado por líquidos

| Problema | Causa/solução |
|--|--|
| Líquidos ou outra forma de umidade penetraram no monofone/na base. | <ul style="list-style-type: none">• Desconecte o adaptador AC e o fio telefônico da base. Remova as baterias do monofone e deixe-as secar por pelo menos 3 dias. Depois que o monofone/a base estiverem completamente secos, reconecte o adaptador AC e o fio telefônico. Insira as baterias e carregue completamente antes de usar. Se a unidade não funcionar corretamente, entre em contato com o centro de serviço autorizado. |

Precaução:

- Para evitar danos permanentes, não use um forno de microondas para acelerar o processo de secagem.

Informações úteis

Garantia

Válido somente original

Certificado de Garantia

VÁLIDO PARA O MODELO: **KX-TG4011LB/KX-TG4021LB**

Nº SÉRIE: _____

A **Panasonic do Brasil Limitada**, assegura ao proprietário-consumidor do aparelho aqui identificado, garantia contra defeitos de fabricação, desde que constatado por técnicos autorizados pela Panasonic, pelo prazo de 90 dias, por força da lei, mais 275 dias por liberalidade da Panasonic, a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, aquisição esta feita em revendedor de produtos Panasonic e, contada à partir da data da Nota Fiscal de Compra.

A **Panasonic do Brasil Limitada**, restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constata a falha em condições normais de uso.

A mão de obra e a substituição de peça(s) com defeito(s) de fabricação, em uso normal do aparelho, serão gratuitas dentro do período de garantia.

A **Panasonic do Brasil Limitada**, declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, insetos, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc), uso em desacordo com o Manual de Instruções, por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas, ou ainda, no caso de apresentar sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela Panasonic.

Também será considerada nula a garantia, se o consumidor não apresentar este Certificado e a Nota Fiscal de Compra, ou se os mesmos apresentarem rasuras ou modificações.

A **Panasonic do Brasil Limitada**, obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tantos os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Serviços Autorizados. O proprietário-consumidor será o único responsável pelas despesas e riscos de transporte do aparelho ao Serviço Autorizado mais próximo (ida e volta).

A forma e local de utilização da garantia é válida apenas em território brasileiro.

Obs.: A garantia aqui descrita não cobre os seguintes itens:

- Instalação do produto ou orientação de manuseio.
- Atendimento à domicílio. Se o proprietário-consumidor desejar ser atendido em sua residência, o próprio deverá antes entrar em contato com um dos nossos Serviços Autorizados para consulta sobre a taxa de visita. Constatada a necessidade de retirada do aparelho, fica o Consumidor responsável pelas despesas do transporte de ida e volta do produto ao Serviço Autorizado Panasonic.
- Peças plásticas ou metálicas tais como: gabinetes, suporte, prendedor de cinto, tampa do monofone e antena que não sejam defeitos de fabricação.

Nota: Os aparelhos que possuírem acessórios: adaptador, carregador, bateria e cabos, a garantia contra defeito de fabricação para esses componentes é de 90 (noventa) dias contatos a partir da data da nota fiscal de compra do produto.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO

Nome do Cliente

Panasonic

Válido somente original

Informações úteis

Relação de Serviços Autorizados

Em caso de dúvida entrar em contato com o nosso SAC através do tel.: (0xx12) 3935-9300
Disponibilizamos no site www.panasonic.com.br a lista atualizada de oficinas autorizadas.

ACRE

RIO BRANCO - JOSÉ SOLINO RODRIGUES LIMA
Trav. Júlio Cezar, 104 - Cerâmica.
Fone: (0xx68) 3224-3233

ALAGOAS

ARAPIRACA - ELIEZER DE A. CAVALCANTE
R. Manoel Leão, 75 - Centro
Fone: (0xx82) 3522-2367
MACEIÓ - SIBALDO ELETRÔNICA LTDA.
Av. D. Constança de Góes Monteiro, 458 - Poço
Fone: (0xx82) 3327-4463
PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AILTON LEMOS DA SILVA
R. 7 de Setembro, 335 - São Cristóvão
Fone: (0xx82) 3241-3452

AMAPÁ

MACAPÁ - A.S. CUBA - ME
Av. Gerusa, 314 - Renascer I
Fone: (0xx96) 3217-5934
Fax: 3217-7065

AMAZONAS

MANAUS - TAIYO ELETRÔNICA LTDA.
R. Major Gabriel, 879 - Centro
Fone: (0xx92) 3633-4142 / 4401

BAHIA

ALAGUINHAS - JOSÉ LIMA SILVA
R. Barão de Cotegipe, 245 - Centro
Fone: (0xx75) 3421-1128
BARREIRAS - ADAILTON DO NASCIMENTO SILVA - ME
R. Folk Rocha, 120 - Sandra Regina
Fone: (0xx77) 3613-1897
Fax: 3611-3854
CAMAÇARI - REGIVALDO MARCELO DE OLIVEIRA - ME
R. da Bandeira, 25 - ED Metrópole
Fone: (0xx71) 3621-2261
CRUZ DAS ALMAS - ELETRO SANTIAGO LTDA.
R. Manoel Vilaiboin, 195 - Centro
Fone: (0xx75) 3621-2839

EUNÁPOLIS - ELETR. VARJÃO LTDA. - ME

R. Pedro Álvares Cabral, 148
Fone: (0xx73) 3281-5181 / 5657

FEIRA DE SANTANA - SAMPAIO VÍDEO LTDA.

R. Cristóvão Barreto, 351 - Pilão
Fone: (0xx75) 3221-8807
Fax: 3223-6341

GUANAMBI - ADROALDO MIRANDA DE CARVALHO

R. Henrique Dias, 426 A - Centro
Fone: (0xx77) 3451-3583

ILHÉUS - ELETRÔNICA RENASCER LTDA.

R. 7 de Setembro, 82
Fone: (0xx73) 3231-7268
Fax: 3231-5654

IPIAU - LUIZ CARLOS COELHO

R. Padre Fileto, 86 - Centro
Fone: (0xx73) 3531-2339

IRECÊ - CEIL CENTRO ELETR. IRECÊ LTDA.

R. Prof. Joel Lopes, 336 - Centro
Fone: (0xx74) 3641-3431

ITABUNA - NEW TECH ELETRÔNICA LTDA.

R. Cinquentenário, 49 - Centro
Fone: (0xx73) 3613-0006 / 3211-6000

JEQUIÊ - A ELETRÔNICA PEÇAS E SERV. LTDA.

R. Felix Gaspar, 19 - Centro
Fone: (0xx73) 3525-4141
Fax: 3525-4141

PAULO AFONSO - ERNANDO VIEIRA SANDES

Praça Bráulio Gomes, 26 - Centro
Fone/Fax: (0xx75) 3281-1349 / 4204

POÇÕES - MARCOS MORENO DAS VIRGENS

Praça Góes Calmon, 07 - Centro
Fone/Fax: (0xx77) 3431-1890

SALVADOR - VALDEMIR ARAÚJO & CIA. LTDA.

R. Prof. Rômulo Almeida, 62
Fone: (0xx71) 3276-0417 / 2817

SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ - AILTON CAMPOS CARVALHO

R. Antonio Gervásio de Barros, 75 - Penão
Fone: (0xx71) 3655-3655

SERRINHA - OLIVEIRA COM. MATERIAL ELETR. LTDA.

Av. Luiz Viana Filho, 754 - Centro
Fone: (0xx75) 3261-1794

SR. DO BONFIM - COM. EL. UNITEC LTDA.

R. Antonio Laurindo, 226 (térreo) - Centro
Fone: (0xx74) 3541-6578

VALENÇA - BENJAMIN & IRMÃOS LTDA.

Rua Barão de Jequiriça, 11 A - Centro
Fone: (0xx75) 3641-3710

V. DA CONQUISTA - TECNOVÍDEO EL. LTDA.

R. 7 de Setembro, 165
Fone: (0xx77) 3424-1436 / 5061

CEARÁ

FORTALEZA - CENTRO TÉC. EL. DUSO LTDA.

Rua Pinto Madeira, 1264 - Aldeota
Fone: (0xx85) 3231-9615
Fax: 3252-3898

FORTALEZA - ELETR. MULTIMARCAS LTDA.

Av. Bezerra de Menezes, 1977
Fone: (0xx85) 3287-2233
Fax: 3287-2457

IGUATU - ANTONIO E. S. CAVALCANTE

R. Cel. Virgílio Correia, 191 - Centro
Fone: (0xx88) 3581-1176

JUAZEIRO DO NORTE - JOSÉ EXPEDITO ARAÚJO - ME

R. São Paulo, 1070 - Centro
Fone: (0xx88) 3511-2898

LIMOEIRO DO NORTE - MANOEL WEINE CASTRO OLIVEIRA

Trav. Lucas Carneiro, 2445 - Centro
Fone: (0xx88) 3423-2036 / 4345

SOBRAL - FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA

Av. Dom José, 1617 - Centro
Fone: (0xx88) 3611-0605

UBAJARA - JOSÉ LUSMAR DA CUNHA

Pça. Antonio Furtado Pinto, 78 / 82 - Centro
Fone: (0xx88) 3634-1233
Fax: 3634-1500

Informações úteis

DISTRITO FEDERAL

BRÁSILIA - PANANORTE TÊC. EL. LTDA.

ScIn 206 - Bl. A Lj 3/21 - Asa Norte
Fone: (0xx61) 3347-3435

TAQUATINGA - COSTA & NASCIMENTO LTDA.

CNB 06 Lote 01 - Lj 03/05
Fone: (0xx61) 3563-7404 / 5095

ESPIRITO SANTO

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - THOMAZ ELETRÔNICA LTDA.

R. Lauro Viana, 15 - Gilberto Machado
Fone: (0xx28) 3522-3011

COLATINA - MANTEL COM. TEC. LTDA.

R. Germano N. Filho, 232
Fone: (0xx27) 3722-2288

GUARAPARI - JOSÉ ANGELO ZAMBON

Rod. Jones dos Santos Neves, 344 - Muquicaba
Fone: (0xx27) 3361-4355
Fax: 3361-2012

LINHARES - ATEC - ELETRO ELETR. LTDA.

Av. Rui Barbosa, 698 - Centro
Fone: (0xx27) 3371-0148 / 6919

SÃO MATEUS - GISLAINE SOARES OLIVEIRA - ME

R. Coronel Mateus Cunha, 358 - Semanby
Fone: (0xx27) 3763-5597

VILA VELHA - ROCCAS ELETRÔNICA E COM. LTDA.

R. Luciano das Neves, 959 - Centro
Fone: (0xx27) 3289-1233

VITÓRIA - ORG. TÊC. CONTINENTAL LTDA.

R. José Cassiano dos Santos, 184 - Fradinhos
Fone: (0xx27) 3223-2102 / 9554

GOIÁS

ANÁPOLIS - WALTER BONFIM DE SOUZA

Av. Goiás, 600 - Centro
Fone: (0xx62) 3324-2619 / 3324-3816

CERES - CONTINENTAL ELETR. D. CERES LTDA.

R. 1, 56 - Centro
Fone: (0xx62) 3323-1309

GOIANIA - ELETR. SERV. - SUL LTDA.

Av. T 63. 1756 - Set. Nova Suissa
Fone: (0xx62) 3285-7750 / 6112

GOIANIA - RADIBRA TÊC. RÁDIO E TV LTDA.

Av. Independência, 5844 - Set. Aeroporto
Fone: (0xx62) 3221-8200

ITUMBIARA - DIVINO ALVES DE BRITO - ME

R. Leopoldo Bulhões, 96 - Centro
Fone: (0xx64) 3431-2139

INHUMAS - A ELETRÔNICA MODERNA LTDA.

R. Rui de Almeida, 466 - Centro
Fone: (0xx62) 3511-1840

LUZIÂNIA - FLÁVIA MOREIRA SILVA

R. do Santíssimo Sacramento, 381 - Centro
Fone: (0xx61) 3622-1740

RIO VERDE - FRANÇA E CARMO LTDA.

R. Teófilo de Melo Cabral, 280 - Jd Goiás
Fone: (0xx64) 3613-2034

MARANHÃO

IMPERATRIZ - CENTEL CENTRO TÊC. EL. LTDA.

Av. Getúlio Vargas, 1577 - Centro
Fone: (0xx99) 3524-2824

PRESIDENTE DUTRA - J. R. SILVA OLIVEIRA

R. 28 de Junho, 582 - Centro
Fone: (0xx99) 3663-1815

SÃO LUIZ - SERTEMAR ELETR. LTDA.

R. das Cajazeiras, 446 - Centro
Fone: (0xx98) 3232-3767

MATO GROSSO

BARRA DO GARÇAS - ELETRÔNICA DOIS IRMÃOS LTDA.

R. Waldir Rabelo, 929 - Centro
Fone: (0xx66) 3401-1394

CUIABÁ - CENTRO COLOR ELETR. LTDA.

R. João Gomes Sobrinho, 904 - Areião
Fone: (0xx65) 3321-6568

CUIABÁ - ELETRÔNICA UNIVERSAL LTDA.

R. Nossa Senhora de Santana, 201 - Goiabeira
Fone: (0xx65) 3321-9235
Fax: 3324-2828

LUCAS DO RIO VERDE - ISAIR LUIZ GIACOMIN

Av. Rio Grande do Sul, 941 S - Menino Deus
Fone: (0xx65) 3321-6568

VÁRZEA GRANDE - COSTA E ALVES LTDA. - ME

R. Couto Magalhães, 1381 - Centro
Fone: (0xx65) 3682-6502

MATO GROSSO DO SUL

AMAMBAI - GREGIANIN & CIA. LTDA.

Av. Pedro Manvailer, 1917
Fone: (0xx67) 3481-1543

CAMPO GRANDE - PEREIRA & ZEMIANI LTDA. - ME

Av. Mato Grosso, 1586 - Centro
Fone: (0xx67) 3384-2971

CAMPO GRANDE - TERUO YAMADA

Av. Ernesto Geisel, 4157 - Aurora
Fone: (0xx67) 3324-2804 / 3382-8239 / 3325-6763

DOURADOS - TV VÍDEO SOM LTDA.

R. Onofre Ferreira Matos, 1964
Fone: (0xx67) 3421-1816 / 1931

NOVA ANDRADINA - MARIA DE FATIMA P. GARCIA - ME

R. Santo Antonio, 1594 - Centro
Fone: (0xx67) 3441-3851

TRÊS LAGOAS - APARECIDO S. BEZERRA.

Av. Clodoaldo Garcia, 1150
Fone: (0xx67) 3524-0849 / 3327

MINAS GERAIS

ALFENAS - REGINALDO DE OLIVEIRA - ME

Av. Afonso Pena, 595 - Centro
Fone: (0xx35) 3291-6336

ARAGUARI - L. C. ÁUDIO E VÍDEO LTDA.

Av. Nicolau Dorázio, 200 - Industrial
Fone: (0xx34) 3242-2973

ARAXÁ - ELETRÔNICA CENTER SON LTDA.

Av. João Paulo Segundo, 370 - Centro
Fone: (0xx34) 3662-1132 / 3031

BETIM - TEC LINE SERVICE ELETRÔNICA LTDA.

Av. Governador Valadares, 791 - Centro
Fone/Fax: (0xx31) 3532-1704

CARANGOLA - GUSTAVO

MACHADO JR. E CIA LTDA.
R. Magalhães Queiroz, 407 - Ouro Verde

Fone/Fax: (0xx32) 3741-2369

Informações úteis**CONS. LAFAIETE E. R. M. ELETR. LTDA.**

Av. Professor Manoel Martins, 300
Fone: (0xx31) 3763-2708

CONTAGEM - SERVICE COMPONY LTDA.

Av. José da Rocha, 4944 - Eldorado
Fone: (0xx31) 3395-3461

CEL. FABRICIANO - HAMILTON F. DE DONATO.

R. Coronel Silvino Pereira, 174 - Centro
Fone: (0xx31) 3841-3719

CURVELO - PAULO ROGÉRIO ALVES PINTO.

R. Domingos Viana, 33 - Centro
Fone: (0xx38) 3721-3009

DIVINÓPOLIS - ÁUDIO CLÍNICA LTDA.

R. Mato Grosso, 755 - Centro
Fone: (0xx33) 3222-3313 / 3197

G. VALADARES - NOVA A. SOM EQ. EL. LTDA.

R. São Paulo, 176 - Lj 18 - Centro
Fone: (0xx33) 3221-7250 / 3221-6192

IPATINGA - TELE COLOR ELETRONICA LTDA.

Av. Macapá, 425 - Veneza I
Fone: (0xx31) 3826-1801 / 5830

ITAPECIRICA - JADIR SILVA - ME

Pça. Dos Expedicionários, 67 - Centro
Fone: (0xx37) 3341-1326

ITUUTABA - JOÃO CALIMÉRIO DA CUNHA

Av. 17 c/ 28 e 30, 671 - Centro
Fone: (0xx34) 3261-1387 / 0275

JOÃO MOLEVADE - ELETRÔNICA CARNEIRINHOS LTDA.

R. do Andrade, 23 - Centro
Fone: (0xx31) 3851-2909

JOÃO PINHEIRO - JOÃO PEREIRA DA SILVA JR.

R. Deputado Quintino Vargas, 532 - Centro
Fone: (0xx38) 3561-1942

JUIZ DE FORA - ORG. MICROBYTE LTDA.

R. Espírito Santo, 747 - Centro
Fone: (0xx32) 3215-2211

LAGOA DA PRATA - DIAL ELETRONICA LTDA. - ME

Av. Benedito Valadares, 437 - Centro
Fone: (0xx37) 3261-3493

LAVRAS - EVANDRO ZACARONI PEDROSO

R. Chagas Dória, 114 A - Centro
Fone: (0xx35) 3821-0550

MONTES CLAROS - HELIO AUGUSTO MARTINS

R. S. Francisco, 810 - Centro
Fone: (0xx38) 3222-2677

MURIAÉ - ARINDO CANDIDO SOBREIRA

Av. Dr. Passos, 171 - Centro
Fone: (0xx32) 3722-5158

NANUQUE - HOT SOM ELETRÔNICA LTDA.

Av. Santos Dumont, 482-A - Centro
Fone: (0xx33) 3621-2165

NOVA LIMA - ASSIST. TÉC. TELESOM LTDA.

R. Elias Fortes, 31 - Centro
Fone: (0xx31) 3541-2026

PARÁ DE MINAS - BLANDINO T. SILVA & CIA LTDA.

R. Tiradentes, 74 - Centro
Fone: (0xx37) 3231-6369

PASSOS - MAGNOS SERVIÇOS LTDA.

R. Coronel João de Barros, 233 - Centro
Fone: (0xx35) 3521-6848

PATOS DE MINAS - ELETRÔNICA CAMPOS LTDA.

R. Teófilo Otoni, 479 - Centro
Fone: (0xx34) 3821-3700

POÇOS DE CALDAS - ELETRÔNICA MUNDIAL TV LTDA.

R. Pará, 84 - Centro
Fone: (0xx35) 3722-4448

PONTE NOVA - PAULO PINHEIRO GOMES CIA LTDA.

R. Custódio Silva, 1402 / 1408 - Palmeiras
Fone: (0xx31) 3817-2486

POUSO ALEGRE - RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA - ME

Av. Tiradentes, 215 - Santa Luzia
Fone: (0xx35) 3423-9062

SÃO JOÃO DEL REI - ELETRÔNICA FOTORAMA SOM LTDA.

Av. Tiradentes, 207A - Centro
Fone/Fax: (0xx32) 3371-8306

TEÓFILO OTONI - ELETRÔNICA A TELEVÍDEO

R. Dr. Manoel Esteves, 185 - Centro
Fone/Fax: (0xx38) 3522-5831

TRÊS CORAÇÕES - ANTÔNIO DONIZETI DA CRUZ

Pça. Treze de Maio, 82 - Centro
Fone/Fax: (0xx35) 3232-4143

UBERABA - ELETRÔNICA LOPES LTDA.

Av. Cel. Joaquim de Oliveira Prata, 57 - Centro
Fone: (0xx34) 3336-3516 / 3500

UBERLÂNDIA - M. C. VÍDEO SOM LTDA.

Av. Rio Branco, 1104 - Lj 1088 - Centro
Fone: (0xx34) 3236-5825

VARGINHA - CENTRO ELETRÔNICO LTDA.

Av. Francisco Navarra, 586
Fone: (0xx35) 3222-7889

VÂRZEA DA PALMA - EDSON ALVES DA SILVA

R. Aarão Reis, 1685 - Centro
Fone: (0xx38) 3731-1548

VIÇOSA - LUIZ ALBERTO PINHEIRO

R. Dr. Milton Bandeira, 355 (Lj 101) - Centro
Fone: (0xx31) 3891-8000

GRANDE BELO HORIZONTE**FUNCIONÁRIOS - NATAL ELETRÔNICA LTDA.**

R. Ceará, 1140
Fone: (0xx31) 3224-2555

Fax: 3273-1659

LOURDES - BETA VÍDEO LTDA.

R. Timbiras, 1944
Fone: (0xx31) 3335-8061 / 1009

PARÁ**ANANINDEUA - TETSUO SASAKI**

R. da Providência, 59 A - Coqueiro
Fone: (0xx91) 3235-4831

BELÉM - PANAVIDEO ELETRÔNICA LTDA.

Travessa Mauriti, 1631 - Pedreira
Fone: (0xx91) 3246-2123 / 8043

BELEM - VALDOMIRO BENTES - ME

Travessa Apinagés, 419 - Batista Campos
Fone: (0xx91) 3223-8992

CAPANEMA - CLAUDIO DA SILVA WATANABE

R. João Pessoa, 2470 - Centro.
Fone: (0xx91) 3462-1100

CASTANHAL - L. S. LIMA COMÉRCIO - ME

R. Senador Lemos, 684 - Centro.
Fone: (0xx91) 3721-5052

Fax: 3721-4999

MARABÁ - JACIRA MARLENE S. GURGEL

Av. Antonio Maia, 1539 - Centro
Fone: (0xx94) 3321-1891

Informações úteis

SANTARÉM - KATSUO YANO

Trav. 15 de Novembro, 332 - Centro
Fone: (0xx93) 3522-5694
Fax: 3523-1494

PARAÍBA

CAMPINA GRANDE - ELETRÔNICA ROBIER LTDA.

R. Vigolvinio Wanderlei, 90 - Centro
Fone: (0xx83) 3322-3401 / 3341-2152

GUARABIRA - TECNO VÍDEO ELETRÔNICA LTDA.

Av. Sabiniano Maia, 614 - Bairro Novo
Fone/Fax: (0xx83) 3271-1159

JOÃO PESSOA - HILÁRIO DE CARVALHO MENDONÇA - ME

Av. Alm. Barroso, 600 - Lj 04 - Centro
Fone: (0xx83) 3043-0233

Fax: 3222-3382

JOÃO PESSOA - ELETRÔNICA TECHNISON LTDA.

Av. Epitácio Pessoa, 2094 - Torre
Fone: (0xx83) 3244-2333 / 4527

PARANÁ

APUCARANA - EVANDRO AP. CORREIA E CIA LTDA.

Av. Curitiba, 685 - Centro
Fone: (0xx43) 3422-1633

ARAPONGAS - UAIDI AMARO & AMARO LTDA.

R. Uirapuru, 1237 - Centro
Fone: (0xx43) 3274-1277

CAMPO MOURÃO - ELETRÔNICA PAL COLOR LTDA.

Av. Cap. Índio Bandeira, 1621 - Centro
Fone: (0xx44) 3525-1088

CIANORTE - ASSISTÊNCIA TÉCNICA TV LAR LTDA.

Av. Brasil, 523 - Centro
Fone: (0xx44) 3629-2842

ASSIS CHATEAUBRIAND - ELETRÔNICA TV ASSIS LTDA.

Av. Tupassi, 996 - Centro
Fone: (0xx44) 3528-5181

TOLEDO - ELETRÔNICA IMPERIAL LTDA.

R. Barão do Rio Branco, 1878
Fone: (0xx45) 3252-2471

CASCADEL - MAURÍCIO GIACOMEL - ME

Av. Domício Theobaldo Bresolin, 250 - São Cristóvão
Fone: (0xx45) 3035-6517

CURITIBA - CASA DO CINESCÓPIO LTDA.

R. 24 de Maio, 1160 - Rebouças
Fone: (0xx41) 3333-4764

Fax: 3333-5116

CURITIBA - ELETRÔNICA VAKASSUGUI LTDA.

R. 24 de Maio, 304 - Centro
Fone/Fax: (0xx41) 3324-1132

CURITIBA - TECNOFAX COM. MANUT. EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA.

R. Dr. Pedrosa, 452 - Centro
Fone: (0xx41) 3225-5254

CURITIBA - TELESOL TELECOMUNICAÇÕES & SOLUÇÕES LTDA.

R. Brigadeiro Franco, 1945
Fone: (0xx41) 3027-5202

F. DO IGUAÇU - JV PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.

Av. Juscelino Kubitschek, 571
Fone: (0xx45) 3523-3029 / 3027-3029

GUARAPUAVA - ELETR. SERVILAR LTDA.

R. Dr. Laranjeiras, 662
Fone: (0xx42) 3623-3595 / 3622-1033

LONDRINA - ELETRÔNICA FUJI LTDA.

Av. Celso Garcia Cid, 467 - Centro
Fone: (0xx43) 3322-0886

MARINGÁ - K. OSATO & CIA LTDA.

R. Joubert de Carvalho, 394
Fone: (0xx44) 3226-4620

MEDIANEIRA - GREGORINI E REGINATTO LTDA.

R. Paraguai, 1039 - Centro
Fone: (0xx45) 3264-1710

PARANAGUÁ - KENITI TOKUNAGA

R. Maneco Viana, 927 - Raia
Fone: (0xx41) 3425-3205

Fax: 3423-3152

PARANAVAI - W. R. MIRANDA

R. Antonio Felipe, 1115 - Centro
Fone: (0xx44) 3423-1382

PATO BRANCO - COM. IND. RD. ELET. SUDOESTE LTDA.

R. Iguaçu, 498 - Centro
Fone: (0xx46) 3224-2786 / 2132

PONTA GROSSA - CLAUDIONICE PARUBOZ

R. Ermelino de Leão, 1313 - Centro
Fone: (0xx42) 3224-7452
Fax: 3225-4359

RIO NEGRO - BERHARD SCHUMACHER

Av. Gal. Pinto Tourinho, 2045 - Centro
Fone: (0xx47) 3645-0251

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ELETRÔNICA TELE COR LTDA.

R. Visconde do Rio Branco, 2431 - Centro
Fone: (0xx41) 3282-2522 / 3383-3366

TOLEDO - W FRANK & CIA LTDA.

R. Barão do Rio Branco, 3000
Fone: (0xx45) 3378-1771

PERNAMBUCO

CAMARAGIBE - ELETRÔNICA MAXWELL

R. Henrique Dias, 225
Fone: (0xx81) 3523-0349

CAMARAGIBE - JOSÉ LOURENÇO DE LIRA FILHO - ME

Av. Belmino Correia, 2255 - Novo Carmelo
Fone: (0xx81) 3458-1246 / 5913

CARUARU - ELETROSONIC LTDA.

R. Marques de Tamandaré, 115 - Centro
Fone: (0xx81) 3719-1329

GARANHUS - HÉLIO F. TEIXEIRA DE ARAÚJO - ME

R. Ari Barroso, 246 - Centro
Fone: (0xx87) 3762-3847

PETROLINA - APOLLO SOM COM. REPRES. E SERV. LTDA.

R. Dr. Júlio de Melo, 694 - Centro
Fone/Fax: (0xx81) 3862-2530

SURUBIM - JEFFERSON ALVEZ CORDEIRO - ME

R. 7 de setembro, 32 - Centro
Fone: (0xx81) 3634-2155

GRANDE RECIFE

ESPINHEIRO - VÍDEO TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. - ME

R. 48, 525
Fone: (0xx81) 3241-2393 / 3222-1285

Fax: 3222-1285

MADALENA - L. C. R. SERVIÇO TÉCNICO LTDA.

R. José Osório, 603
Fone: (0xx81) 3227-0919

MADALENA - L. S. DE LIRA ELETRÔNICA - ME

Av. Caxanga, 1314
Fone: (0xx81) 3228-6123

Informações úteis

PINA - PANASERVICE ELETRÔNICA LTDA.

R. Capitão Rebelinho, 38
Fone: (0xx81) 3326-4688 / 8484

PIAUI

PARNAÍBA - ELETRÔNICA E SERV. PARNÁIBA LTDA.

Av. Pinheiro Machado, 1358 - Boa Esperança

Fone: (0xx86) 3322-3539

PIRIPIRI - ETEVALDO LOPES

R. Santos Dumont, 347 - Centro
Fone: (0xx86) 3276-1092

PICOS - VIUVA FRANCISCO ANTONIO CHAGAS

R. Paulo VI, 170/01 - B. Bomba
Fone: (0xx89) 3422-1444

TERESINA - CLAUDINO S. A. LOJA DE DEPTOS.

R. João Cabral, 607 - Norte
Fone: (0xx86) 3221-3535

Fax: 3223-9169

TERESINA - VIDEOTÉCNICA SYSTEM LTDA.

R. Jonas Batista, 1534
Fone: (0xx86) 3223-9981

TERESINA - ANTONIO RODRIGUES CARDOSO - ME

R. David Caldas, 556 - Centro
Fone: (0xx86) 3226-5393

RIO DE JANEIRO

ANGRA DOS REIS - SEVERINO

GUILHERME SILVA ELETRÔNICA
R. Otávio Brasil, 3080 - Jd. Balneário

Fone: (0xx24) 3365-2070

BARRA DO PIRAI - WASHINGTON LUIS DA SILVA ELETR. - ME

R. José Alves Pimenta, 1710 - Matadouro

Fone/Fax: (0xx24) 2443-7745

CABO FRIO - R. C. DE CABO FRIO C. EL. LTDA.

R. Inglaterra, 86

Fone: (0xx22) 2644-0703

CAMPOS - NEPOMUCENA E VASCONCELOS LTDA.

R. Gesteira Passos, 38
Fone: (0xx22) 2733-4266

ITABORAÍ - ELETRÔNICA UESUGI PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. - ME

R. Raimundo de Farias, 166 - Centro
Fone: (0xx21) 2635-1738

Fax: 2645-4248

ITAPERUNA - MICRO VÍDEO B. J. ELETRÔNICA LTDA. - ME

R. Major D. dos S. Figueiredo, 65 - Cidade Nova

Fone: (0xx22) 3823-6825

MACAÉ - NOVA MACAENSE PEC E SERV. ELETR. LTDA.

Av. Rui Barbosa, 698

Fone: (0xx22) 2768-7872

MAGÉ - JMJG ELETRÔNICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - ME

Av. Pio XII, 381 - Figueira

Fone: (0xx21) 2633-3342

N. FRIBURGO - ELETRÔNICA ROSEIRAL LTDA.

Av. Júlio Antônio Thurler, 200 (Lj 12) - Olaria

Fone: (0xx22) 2522-7432 / 2526-9379

PETRÓPOLIS - TELE ÁUDIO OF. RÁDIO TV LTDA.

R. Aberto Torres, 35 - Centro

Fone: (0xx24) 2243-3420 / 3331-2737

RESENDE - ELETRO-IN. ELETR. SERVIÇOS

R. Coronel Braziel, 259 - Campos Elizeos

Fone: (0xx24) 3354-7057

SÃO GONÇALO - CLASSESSOM

ELET. COM. E ASSIST. TÉC. LTDA.

R. João de Almeida, 108 - Lj 1 2 3

Fone: (0xx21) 2701-1717

TERESÓPOLIS - PLUG-TEC ÁUDIO VÍDEO

R. Heitor Moura Estevão, 238

Fone: (0xx21) 2742-1568

VOLTA REDONDA - TV TÉCNICA

BRASILIA LTDA.

V. Sérgio Braga, 960 - Ponte Alta

Fone: (0xx24) 3342-0806

GRANDE RIO DE JANEIRO

BARRA DA TIJUCA - INOX TELE. COM. LTDA.

Av. Ayrton Senna, 1850 - Lj H

Fone: (0xx21) 2430-2400

BARRA DA TIJUCA - PANA BARRA ELETRÔNICA LTDA.

R. Olegário Maciel, 518 - Lj C

Fone: (0xx21) 2493-2509

BELFORD ROXO - TECNOBEL

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

LTDA. - ME

Estrada Dr. Plínio Casado, 4698 - Centro

Fone: (0xx21) 2761-6060

BOTAFOGO - EMPSE ASS. TELE

RÁDIO LTDA.

R. Gen. Severiano, 40 (Lj F)

Fone: (0xx21) 2295-4446 / 2541-0048

CAMPO GRANDE - COMPUTRONIC EL. LTDA.

Av. Cesário de Melo, 2057

Fone: (0xx21) 3394-8935

CAMPO GRANDE - JORGE RODRIGUES ELETRÔNICA LTDA.

R. Campo Grande, 856 A

Fone: (0xx21) 2413-1670

CENTRO - M. K. SOM E EQUIP. LTDA.

R. Washington Luis, 20 A

Fone: (0xx21) 2221-1622

COPACABANA - MR. TAPE ASS. TÉC. LTDA.

R. Tonelero, 153 - (Lj A-K)

Fone: (0xx21) 2255-4400

DQ. CAXIAS - A. A. CONCERTO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA.

Av. Duque de Caxias, 86

Fone: (0xx21) 2771-1508 / 7157

ILHA DO GOVERNADOR - PHILSERVICE ELETRÔNICA LTDA. - ME

Estrada do Galeão, 634 (Lj A)

Fone: (0xx21) 3396-9126

MADUREIRA - ELETROPAN SERV. TÉC. LTDA.

R. Carvalho de Souza, 50 A-B

Fone: (0xx21) 3390-2733

MEIER - ELETRÔNICA MASA

R. Constança Barbosa, 140 (Lj A)

Fone: (0xx21) 2201-2333

NITERÓI - CTVC TÉC. VÍDEO E

CÂMERA

R. Saldanha Marinho, 117

Fone: (0xx21) 2620-2419

SÃO CONRADO - ELETR. S. CONRADO LTDA.

Estrada da Gávea, 847 - (Lj 110)

Fone: (0xx21) 3322-6664

TIJUCA - SCOPE HQ VIDEO LTDA. - ME

R. Pereira Nunes, 254 - Lj A

Fone: (0xx21) 2575-9620

VILA DA PENHA - SERVITRON SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA. - EPP

Av. Meriti, 2584

Fone: (0xx21) 3351-5232

RIO GRANDE DO NORTE

CAICÓ - JOSÉ ANTÃO FERNANDES

R. Otávio Lamartine, 767

Fone: (0xx84) 3421-1251

Informações úteis

MOSSORÓ - OSMAN M. DE ARAÚJO - ME

R. Dionísio Figueira, 140 - (Sala 6)
Fone: (0xx84) 3321-3749

NATAL - L.R. DA FONSECA - ME

Av. Cel. Estevam, 1780 - Alecrim

Fone: (0xx84) 3082-5105

RIO GRANDE DO SUL

BAGÉ - ELETRÔNICA GOMES MOREL LTDA.

Av. Presidente Vargas, 651 - Getúlio Vargas

Fone: (0xx53) 3241-1295

Fax: 3241-1227

BENTO GONÇALVES -

ELETRÔNICA ANTONOV LTDA.

R. Dr. Casagrande, 290

Fone: (0xx54) 3451-1755 / 3452-3034

CANELA - LUIS GILBERTO DE CASTRO

Av. Júlio de Castilhos, 24 - Centro

Fone: (0xx54) 3282-1551

CAPÃO DA CANOA - AMÉLIA DA SILVA ROLDÃO

R. Paulina Valim Dariva, 263 - Santa Luzia

Fone: (0xx51) 3665-2638

CARAZINHO - DUARTE

BORDEGHINI & CIA LTDA.

R. Gen. Sampaio, 162

Fone: (0xx54) 3330-2292 / 1890

CAXIAS DO SUL - ELETRÔNICA

MENEGOTTO LTDA.

R. General Sampaio, 247

Fone: (0xx54) 3226-2120 / 1464

DOM PEDRITO - NILSON BORGES

LEÃO - ME

R. Júlio de Castilhos, 1417

Fone: (0xx53) 3243-2265

ERECHIM - ELETRÔNICA ERECHIM LTDA.

Av. Sete de Setembro, 55/59

Fone: (0xx54) 3321-1933

FARROUPILHA - ELETRÔNICA

DUSO LTDA.

R. Rui Barbosa, 144 A

Fone: (0xx54) 3261-2363 / 3236

FARROUPILHA - SILTEC

ELETRÔNICA LTDA.

R. Dr. Jaime Rossler, 133 - Sala 02

Fone: (0xx54) 3268-3603

FLORES DA CUNHA - ELETRÔNICA

MAESKI LTDA. - ME

R. John Kennedy, 2233

Fone: (0xx54) 3292-2192

IJUÍ - MARTINHO WENTZEL

Av. Cel. Dico, 81 - Ed. Brasília

Fone: (0xx55) 3332-5637

LAJEADO - ELETRÔNICA TENDE LTDA.

Av. Benjamim Constant, 1771 - Florestal

Fone: (0xx51) 3714-2090

MARAU - MARIA ZILMEIRA DA SILVA

Av. Júlio Borella, 1639 - (Lj 03) - Centro

Fone: (0xx54) 3342-4571

MONTENEGRO - HÉLIO JOSÉ FLORES ENDRES

R. Ramiro Barcelos, 2044

Fone: (0xx51) 3632-1014

NOVA PRATA - AKOBEL PÇS. SERV. ELET. LTDA.

R. Flores da Cunha, 1073 - Centro

Fone: (0xx54) 3242-1328 / 2722

NOVO HAMBURGO - PREIS

SERVICE COM. SERV. LTDA.

R. Borges de Medeiros, 111 - Rio Branco

Fone: (0xx51) 3593-9167 / 3582-3186

OSÓRIO - DIONICIO ALCIDES ESPINDOLA

R. 7 de Setembro, 425 - Centro

Fone: (0xx51) 3048-0238

PASSO FUNDO - ELETRÔNICA CANSIAN LTDA.

R. 15 de Novembro, 1170

Fone: (0xx54) 3311-1360 / 1104

PANAMBI - UNIVERSAL ÁUDIO E VÍDEO LTDA.

R. Gaspar Martins, 239

Fone: (0xx55) 3375-4063 / 3488

PELOTAS - DIONEY DUARTE

FONSECA

R. General Osório, 921

Fone: (0xx53) 3222-3633 / 1133

R. GRANDE - ATOS CAMARGO DE LEMOS FARIA

Av. General Câmara, 261

Fone: (0xx53) 3231-5665

RIO PARDO - OLÍRIO DA SILVA

OLIVEIRA - ME

R. Dr. João Pessoa, 624 - Centro

Fone: (0xx51) 3731-2072

ROSÁRIO DO SUL - NORBERTO

ACOSTA FONSECA

R. Andradas, 2142 - Centro

Fone: (0xx55) 3231-1264

SANTA CRUZ DO SUL -

ELETRÔNICA ARMBORST LTDA.

R. Ramiro Barcelos, 1041

Fone: (0xx51) 3711-3106

SANTA MARIA - RIZZI & SILVEIRA LTDA.

Av. Medianeira, 785 - Medianeira

Fone: (0xx55) 3222-2235

SANTA ROSA - ELETRÔNICA

TRANSVÍDEO LTDA.

R. Almirante Cabral, 44

Fone: (0xx55) 3512-1991

SANTANA DO LIVRAMENTO - ELBIO

ÁVILA CORREA - ME

R. Antônio Fernandes da Cunha, 758 - Centro

Fone: (0xx55) 3242-2741 / 3241-1670

SANTIAGO - JOSÉ CARLOS

DORNELES VIEIRA

R. Tito Becon, 1943

Fone: (0xx55) 3251-1301

S. FCO. DE PAULA - MARCOS

AGNELO SILVA - ME

R. 3 de Outubro, 16 - Sl. 1

Fone: (0xx54) 3244-1466

SÃO SEBASTIÃO DO CAI -

SERVICENTRO CAIENSE ELETRON

LTDA.

R. Mal. Deodoro da Fonseca, 624

Fone: (0xx51) 3635-1898

SANTO ANGELO - LUIZ CARLOS

WILDNER

Av. Sagrada Família, 218 - Pippi

Fone: (0xx55) 3313-1183

TRÊS DE MAIO - JAIRO ROBERTO

GLIENKE - ME

R. Horizontina, 770 - Centro

Fone: (0xx55) 3535-8727

VACARIA - BONELLA & CIA. LTDA.

R. Pinheiro Machado, 162 - Centro

Fone: (0xx54) 3231-1396

VENÂNCIO AIRES - ASTOR MAHL - ME

R. General Osório, 1368.

Fone: (0xx51) 3741-1443

GRANDE PORTO ALEGRE

AUXILIADORA - LINA SISTEMA DE TELECOM

R. 24 de Outubro, 1403

Fone: (0xx51) 3388-1127

CACHOEIRINHA - CEATEL CENTRO

ELETRÔNICO DE ASSISTÊNCIA

Av. Flores da Cunha, 1951 - Centro

Fone: (0xx51) 3470-2567 / 2559

Informações úteis**CANOAS - FETTER SERV. ELET. LTDA.**

R. Santos Ferreira, 1440 - Lj 102
Fone: (0xx51) 3472-5681

ESTEIO - ELETRÔNICA KERBER LTDA.

Av. Fernando Ferrari, 965 - (Lj 3) - Centro
Fone: (0xx51) 3473-3343 / 3458-2563

FLORESTA - PANASUL ELETRÔNICA LTDA.

R. Álvaro Chaves, 431 - Floresta
Fone: (0xx51) 3346-4464 / 8229
Fax: 3346-7266

NOVO HAMBURGO - M. P. DE SOUZA ELETRÔNICA

R. Marcílio Dias, 1095 - (Sala 01) - Rio Branco

Fone: (0xx51) 3593-1113

RIO BRANCO - ESC - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS EM ELET. INF. LTDA.

Av. Protásio Alves, 1041 - Rio Branco
Fone: (0xx51) 3331-3677 / 3333-6438

RONDÔNIA**CACOA - ELETRÔNICA PANAMÉRICA LTDA.**

R. Rui Barbosa, 1260 - Centro
Fone: (0xx69) 3443-1415

PORTO VELHO - DUARTE E CRUZ COM. SERV. LTDA. - ME

Av. Jaturana, 3850 - Nova Floresta
Fone: (0xx69) 3227-3377

RORAIMA**BOA VISTA - H VAN DEN BERG FILHO**

Av. General Ataíde Teive, 1680 - Liberdade
Fone: (0xx95) 3625-6199

SANTA CATARINA**BALNEÁRIO CAMBORIÚ - CHRISTIAN MARCOS SANTOS DE MELLO**

Quarta Avenida, 784 - Sl. 1
Fone: (0xx47) 3367-6768

BLUMENAU - SERVIBRÁS SERVIÇO ELETRÔNICO BRASIL LTDA. - ME

R. Amazonas, 893 - Garcia
Fone: (0xx47) 3322-7742

CANOINHAS - INFORMÁTICA DIRSCHNABEL LTDA.

R. Doze de Setembro, 07 - Centro
Fone: (0xx47) 3622-3615

CAPINZAL - ELETRÔNICA BEBBER LTDA.

R. Presidente Nereu Ramos, 203 - Centro
Fone/Fax: (0xx49) 3555-2266

CHAPECÓ - VALDIR MORONI

R. Nereu Ramos, 253 D
Fone: (0xx49) 3322-2402
Fone/Fax: (0xx49) 3322-1144

CONCÓRDIA - ELETRÔNICA SOZO LTDA. - ME

R. 29 de Julho, 702 - Sala 1 - Centro
Fone/Fax: (0xx49) 3442-3626

CRICIÚMA - CENTER PANAVISION T LTDA.

Av. Centenário, 3950 - Sala 2
Fone: (0xx48) 2101-5555

FLORIANÓPOLIS - ELETR. AURO LTDA.

R. Fúlvio Aducci, 594
Fone: (0xx48) 3244-0757 / 3028-7857

FLORIANÓPOLIS - ELETR. FERNANDES LTDA.

R. Liberato Bitencourt, 1350 - Estreito
Fone: (0xx48) 3244-3912 / 3248-3773

ITAJAÍ - TELEMAR COM. C. R. P. EL. LTDA.

R. Heitor Liberato, 1600
Fone: (0xx47) 3348-8268
Fax: 3344-3946

JARAGUÁ DO SUL - ELETRÔNICA GRETEC LTDA. - ME

R. João Januário Ayroso, 10 - Sala 02 - Centro
Fone: (0xx47) 3372-2050

JOAÇABA - F. TRAIANO ELETRÔNICA LTDA. - ME

Av. Duque de Caxias, 556 - Centro
Fone: (0xx49) 3522-0418

JOINVILLE - ELETRÔNICA LUDERS LTDA.

R. Padre Kolbs, 974
Fone: (0xx47) 3422-9599 / 3433-2933

LAGES - OFICINA ELETR. TELE COR LTDA.

R. Otacílio Vieira da Costa, 138
Fone: (0xx49) 3222-2382 / 3224-4414

RIO DO SUL - TV STAHNKE LTDA.

Al. Aristiliano Ramos, 464.
Fone: (0xx47) 3521-0301
Fax: 3521-2182

SÃO MIGUEL D'OESTE - DAGOSTIN & CIA LTDA.

R. Duque de Caxias, 1413 - Centro
Fone: (0xx49) 3622-0026

SÃO JOSÉ - NÚCLEO TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

R. Jaime de Arruda Ramos, 26 - Kobrasol
Fone: (0xx48) 3247-0767

TUBARÃO - CSE - COM. SERV. ELET. LTDA.

R. Atamiro Guimarães, 754
Fone: (0xx48) 3626-3644 / 3702 / 2955

XANXERÊ - JEANETE T. MORONI E CIA. LTDA.

Av. Nireu Ramos, 1011 - Sala 1001
Fone: (0xx49) 3433-1301

SÃO PAULO**ADAMANTINA - CARLOS ERNANDES DUARTE - ME**

Av. Rio Branco, 718
Fone: (0xx18) 3521-2223

ANDRADINA - SÉRGIO CANSONATO E CIA LTDA. - ME

R. Dom Bosco, 722 - Centro
Fone: (0xx18) 3722-7444

AMERICANA - COM. MAN. AP. EL. BERTON LTDA.

R. Sete de Setembro, 168
Fone: (0xx19) 3461-8238

AMPARO - B. GONÇALVES ELETRÔNICA - ME

R. Barão de Campinas, 124 - Centro
Fone: (0xx19) 3807-4100

ARAÇATUBA - ELETRÔNICA LUCENA LTDA. - ME

R. Marechal Deodoro da Fonseca, 635 - Centro
Fone: (0xx18) 3621-8775

ARARAQUARA - TECH LINE ELETRÔNICA LTDA. - ME

R. Gonçalves Dias, 244
Fone: (0xx16) 3322-1144

ARARAQUARA - ASSISTÊNCIA TÉCNICA PLAYSERVICE LTDA.

R. Gonçalves Dias, 244 - Centro
Fone: (0xx18) 3621-8775

ARARAS - LADISLAU E. L. RODRIGUES & CIA

Av. Dona Renata, 551
Fone: (0xx19) 3541-3531

ASSIS - GLAUCIO AGNO DA SILVA - ME

R. São Paulo, 51
Fone: (0xx18) 3323-2323

Informações úteis

ATIBAIA - ATIBAIA TV LTDA.

R. João Pires, 390 - Centro

Fone: (0xx11) 4411-0644

ATIBAIA - TETSUO OZAWA

R. Benedito de Almeida Bueno, 372

Fone: (0xx11) 4411-0644

BARRA BONITA - VOLPATO & CESTARI LTDA. - ME

R. Prudente de Moraes, 38 - Centro

Fone: (0xx14) 3641-1796

BARUERI - HCL ELETRÔNICA LTDA. - ME

Al. Araguaia, 762 - Lj 2

Fone: (0xx11) 4191-7420

BAURUPÊ - ELETRÔNICA ASAMI LTDA.

R. Monsenhor Claro, 2 - 70

Fone: (0xx14) 3104-9551

BIRIGUI - EL. EDSON BIRIGUI LTDA.

R. Saudades, 603

Fone: (0xx18) 3642-4011

BOTUCATU - EL. JAMAS LTDA.

Av. Floriano Peixoto, 662

Fone: (0xx14) 3882-1081/

3813-4090 / 3008

Fax: 3813-4311

BRAGANÇA PAULISTA - PEDRO T.FUJIWARA & CIA LTDA. - ME

R. Cel. Teófilo Leme, 1574

Fone: (0xx11) 4034-1333

CACAPAVA - ELETRÔNICA

SANTOS E SANTOS LTDA. - ME

R. Comendador João Lopes, 341 -

Centro

Fone: (0xx12) 3653-6944

CAIEIRAS - AJESTEC

TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - ME

R. Guerino Giovanni Leardini, 117 - Vila

Pereira Barreto

Fone: (0xx11) 3972-2848

CAMPINAS - COM. EL. VÍDEO SOMI

LTDA.

Av. Dr. Moraes Sales, 1270

Fone: (0xx19) 3254-3434

CAMPINAS - ASF. P COM. SERV. DE

ELETRO LTDA.

R. Culto a Ciência, 70

Fone: (0xx19) 3231-9354

CAMPINAS - TECNICENTRO COM.

ELET. PEC. ASSIST. TEC. LTDA.

R. Dr. Quirino, 1668

Fone: (0xx19) 3737-2500

CAMPO LIMPO PAULISTA - LUIZ

HENRIQUE G. FERREIRA - ME

Av. Presidente Vargas, 61 - Vila

Tavares

Fone: (0xx11) 4039-1552

CARAGUATATUBA - RIZZO E

OLIVEIRA

Av. Anchieta, 990

Fone: (0xx12) 3883-4093 / 4059

CATANDUVA - NEUMAR ELETR. DE

CATANDUVA LTDA. - ME

R. Curitiba, 607 - Vila Mota

Fone: (0xx17) 3522-8381 / 3525-2500

COTIA - ELETRÔNICA NOVA

RENAZA LTDA.

Av. Prof. Manoel J. Pedrosa, 365

Fone: (0xx12) 4703-3398 / 5429

CRUZEIRO - JADIR MOTA

CARNEIRO CRUZEIRO - ME

R. Cap. Otávio Ramos, 610

Fone: (0xx12) 3144-3357 / 3143-3859

DRACENA - JORGE & FILHO LTDA.

Av. Expedicionário, 1013

Fone: (0xx18) 3821-2479

DIADEMA - MARUYA ELETRÔNICA

LTDA.

Av. São José, 320

Fone: (0xx11) 4056-8988 / 8359

Fax: 4056-8761

FERNANDÓPOLIS - ELETRÔNICA

CONCORDIA LTDA. - ME

Av. Expedicionários Brasileiros, 1614

Fone: (0xx17) 3442-3921

FRANCA - STAR ELETRÔNICA

LTDA.

R. Gonçalves Dias, 1939

Fone: (0xx16) 3723-2474

GUARATINGUETÁ - ELETRO DENIS

LTDA.

R. São Francisco, 142 - Centro

Fone: (0xx12) 3132-4909

GUARUJÁ - AUGÉ ELETRÔNICA

LTDA.

Av. Santos Dumont, 669

Fone: (0xx13) 3352-3797

GUARULHOS - ELETR. NITICOR

LTDA.

R. Luiz Faccini, 560

Fone: (0xx11) 6408-0843

GUARULHOS - VÍDEO TAPE COM.

ASS. TÉC. LTDA.

Av. Tiradentes, 435

Fone: (0xx11) 2440-8902

Fax: 2443-0118

GUARULHOS - SVF COMÉRCIO E

ELETRÔNICA LTDA.

Av. Dr. Timóteo Penteado, 4493

Fone: (0xx11) 6452-9771

INDAIATUBA - TECNILASER

ELETRÔNICA LTDA. - ME

R. Pedro Gonçalves, 1169 - Centro

Fone: (0xx19) 3875-6429

ITAPETININGA - TÂNIA AP.

ALBUQUERQUE - ME

Av. Floriza Piedade Alves, 170 - Vl.

Rubens

Fone: (0xx15) 3271-0936

ITAPEVA - MOISÉS CAMARGO -

ITAPEVA - ME

Av. Cel. Acácio Piedade, 411 - Centro

Fone: (0xx15) 3522-3424

Fax: 3522-3703

ITAPIRÁ - COM. E ELETRÔNICA

SETTI LTDA.

R. Alfredo Pujol, 423

Fone: (0xx19) 3863-3802

ITAPOLIS - APARECIDO A

BENEDETTI & CIA LTDA.

Av. Florêncio Terra, 941

Fone: (0xx16) 3262-4235

ITUVERAVA - ELETRÔNICA RIZIERI

LTDA. - ME

R. 10 de março, 156

Fone: (0xx16) 3729-3371

ITATIBA - COSTA COM. E ASSIST.

TEC. ITATIBA LTDA.

R. Eugênio Passos, 200 - Centro

Fone: (0xx11) 4538-1949

ITAQUAQUECETUBA - NOVA

ELETRÔNICA COM. E ASSIST. TÉC.

LTDA. - ME

R. Uberlândia, 15 - Vl. Virgínia

Fone: (0xx11) 4647-1691

ITU - OKUBO & TAKAKU LTDA. - ME

Av. Octaviano P. Mendes, 703

Fone: (0xx11) 4022-4236

JABOTICABAL - APARECIDO

FIORAVANTI TODESCO

Av. Pintos, 611 - Centro

Fone: (0xx16) 3202-1580

JACAREÍ - RUSSO & RUSSO LTDA.

- ME

R. Floriano Peixoto, 295 - Centro

Fone: (0xx12) 3951-0146

JALES - DISTASI & ROZANEZ LTDA.

R. 12 - nº 2113 - Centro

Fone: (0xx17) 3632-4479 / 5542

JAÚ - ELETRÔNICA VITAL LTDA.

R. Saldanha Marinho, 1186

Fone: (0xx14) 3622-4002

JUNDIAÍ - GR ASSISTÊNCIA TÉC.

ELET. DOMÉSTICOS LTDA.

Av. Jundiá, 259

Fone: (0xx11) 4522-3197

Informações úteis

LEME - ELETRÔNICA LEMENSE LTDA. - ME

R. Padre Julião, 395
Fone: (0xx19) 3571-5174

LIMEIRA - COMERCIAL EL. TABOGA LTDA.

R. Sarg. Alberto Pierrot, 221
Fone: (0xx19) 3441-3286

LINS - TELEBUSI ASSIST. TÉC. TV LTDA.

R. João Moreira da Silva, 320
Fone: (0xx14) 3522-2073

MARÍLIA - ASSISTEC CENTER COMP. ELETR. LTDA.

R. Araraquara, 278
Fone: (0xx14) 3433-0766

MATÃO - WILSON TARANTIN

Av. 07 de setembro, 1435
Fone: (0xx16) 3382-1046

MAUÁ - ELETRÔNICA ÁUDIO E VÍDEO SERVICE LTDA.

R. dos Bandeirantes, 55
Fone: (0xx11) 4514-5233

MOCOCA - REINALDO GOMES DOS SANTOS ELETRÔNICA - ME

Av. da Saudade, 1715
Fone: (0xx19) 3656-5542

MOGI DAS CRUZES - DULCINEIA TEODORO ALMEIDA - ME

Av. Brasil, 199 - Vila Mogi Moderno
Fone: (0xx11) 4726-6641

MOGI GUAÇU - ELETR. MARISTELA LTDA.

Av. São Carlos, 253
Fone: (0xx19) 3841-8504

MOGI MIRIM - M. A. ALMEIDA MOGI MIRIM

R. José Bonifácio, 381
Fone: (0xx19) 3862-4401 / 3860-2006

ORLANDIA - CARLOS ROBERTO DE PÁDUA

Av. Três, 302
Fone: (0xx16) 3826-2622

OSASCO - ELETRÔNICA RENAZA LTDA.

R. João Colino, 106
Fone: (0xx11) 3681-4674

OSVALDO CRUZ - STORTO & STORTO LTDA. - ME

Av. José Siqueira, 626
Fone: (0xx18) 3561-1380

OURINHOS - ELETRÔNICA BRASIL DE OURINHOS LTDA. - ME

R. Paraná, 580-2 - Centro
Fone/Fax: (0xx14) 3322-5457

P. EPITÁCIO - ALCIDES THOMAZINI CALBENTE

R. Fortaleza, 9-24 - Centro
Fone: (0xx18) 3281-4184 / 4588

PEREIRA BARRETO - MARISA DO NASCIMENTO LOPES - ME

R. Ciro Maia, 1450 - Centro
Fone: (0xx18) 3704-1953 / 1090

PINDAMONHANGABA - RO - TECH COMÉCIO E ASS. TÉC. LTDA.

Av. Jorge Tibiriçá, 670 - Sl. B1
Fone: (0xx12) 3642-8297 / 3645-4562

PIRACICABA - R. R. TRAVAGLINI LTDA.

R. Moraes Barros, 1242
Fone: (0xx19) 3433-4421

PIRASSUNUNGA - ELETRÔNICA PIRASSUNUNGA LTDA.

Av. Newton Prado, 2480 - Centro
Fone: (0xx19) 3561-9967

PORTO FERREIRA - JORGE L. RISSATO.

R. João Mutinelli, 652
Fone: (0xx19) 3585-1891

PRESIDENTE PRUDENTE - B. E. TURESSO.

R. XV de Novembro, 1935 - V. Ocidental
Fone: (0xx18) 3222-5168

PRESIDENTE VENCESLAU - MARIO PRIMO BRAGATTO - ME

R. Carlos Gomes, 223
Fone: (0xx18) 3271-3943

PROMISSÃO - TECNOPROM ELETRÔNICA LTDA.

Av. Pedro de Toledo, 487
Fone: (0xx14) 3541-1696

REGISTRO - ARLINDO SATURO OZAKI - ME

R. José Antonio de Campos, 445 - 51. 16
Fone: (0xx13) 6821-4457

RIBEIRÃO PIRES - JOSÉ FRANCISCO ROMERO GOMEZ - ME

Av. Santo André, 351
Fone: (0xx11) 4828-5766

RIBEIRÃO PRETO - MERCANTIL TECNOMASTER LTDA.

R. José Bonifácio, 383 - Centro
Fone: (0xx16) 3610-1036 / 3904-9908

RIBEIRÃO PRETO - PAULEDSOM COML. LTDA.

R. Ceará, 812 - Centro
Fone: (0xx16) 3961-1619 / 2655

RIO CLARO - ELETRÔNICA CIDADE AZUL LTDA.

R. 3, 1504 - Centro
Fone: (0xx19) 3524-2810

SALTO - L. BORBOREMA LOPES ELET. - ME

Largo São João, 64 - Centro
Fone: (0xx11) 4990-9026

Fax: 4029-7864

SANTO ANDRÉ - ELETRÔNICA TAMY LTDA.

R. Éster, 459
Fone: (0xx11) 4436-6028

Fax: 4994-0286

SANTOS - ELETRÔNICA MHR LTDA.

Av. Washington Luis, 173 - Vila Mathias
Fone: (0xx13) 3877-6451

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - ELETRÔNICO J A SÃO JOÃO LTDA.

- ME

R. Saldanha Marinho, 365
Fone: (0xx19) 3623-2489

SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - PEDRO ERNESTO BASTOS - ME

R. Dr. Brito Pereira, 497 - Centro
Fone: (0xx19) 3672-1165

SÃO JOAQUIM DA BARRA - ANTONIO T. OLIVEIRA SJ BARRA - ME

R. São Paulo, 900
Fone: (0xx16) 3818-3688

S. B. CAMPO - PLASMATRONIC ASSIST. TEC. E COM. DE ARTIGOS ELETR. LTDA. - ME

R. Frei Gaspar, 607/609 - Vila Sta. Rita Cássia

Fone: (0xx11) 4339-1077 / 4339-4282

S. CAETANO DO SUL - EL. STARK COLOR LTDA.

R. Osvaldo Cruz, 575
Fone: (0xx11) 4221-8000 / 4229-5165 / 5405

SÃO CARLOS - GASPAR ELETRÔNICA LTDA.

Av. São Carlos, 2615 - A
Fone: (0xx16) 3371-4014 / 3712

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CENTRO ELETRÔNICO

SCACABAROZI LTDA.
Rua João Pessoa, 5897 A

Fone: (0xx19) 3633-5124

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - GIL, GIL & CIA LTDA. - ME

Praça da Bandeira, 19 - Centro
Fone: (0xx19) 3608-5760

Informações úteis

S. J. RIO PRETO - J. M. ASTECA COM. ELET. LTDA.

Av. Dr. Cenobelino de Barros Serra,
1193

Fone: (0xx17) 3212-1802

S. J. RIO PRETO - N. SUZUKI TELEVISÃO - ME

R. Independência, 2651

Fone: (0xx17) 3235-2688 / 2710

S. J. CAMPOS - EXCEED COMPUTAÇÃO GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA.

Av. Nove de Julho, 983 - Vila Icarai

Fone: (0xx12) 3922-6544

SÃO ROQUE - ELETRÔNICA ZOOM LTDA.

R. Pedro Conti, 86 - Centro

Fone: (0xx11) 4784-2509

Fax: 4712-5635

SOROCABA - ELETRÔNICA FRANCO

Av. Washington Luiz, 823

Fone: (0xx15) 3231-7534 / 3232-9745

SUMARÉ - GERALDO LUIZ TEIXEIRA

R. Santos Dumont, 46

Fone: (0xx19) 3873-6244

TANABI - ELETRO MOVEIS RONCOLATO LTDA. - ME

R. Cel. Militao, 386 - Centro

Fone: (0xx17) 3274-2520

TAUBATÉ - CLÍNICA DO VÍDEO TAUBATÉ LTDA. - ME

R. Dr. Souza Alves, 381 - Centro

Fone: (0xx12) 3633-4888

TIETÉ - REIS MARCELINO COIMBRA

R. do Comércio, 250

Fone: (0xx15) 3285-3299

Fax: 3285-3191

TUPÁ - ELETRÔNICA PONTALTI LTDA. - ME

R. Carlos, s/n Sala 36

Fone: (0xx14) 3496-2596

VALINHOS - EQUIPO COM. E CONS. ELET. LTDA. - ME

R. José Milan, 71

Fone: (0xx19) 3871-6629

VARGEM GRANDE DO SUL - BENEDITO FRANCISCO ZOCOLAU - ME

R. Mato Grosso, 363

Fone: (0xx19) 3641-2486

VOTUPORANGA - ANTÔNIO DE PIERRI & FILHO

R. Bahia, 3911 - Patrimônio Velho

Fone: (0xx17) 3421-4940

SÃO PAULO CAPITAL ÁGUA BRANCA - AGS DIGITAL SERVICE

R. Germaine Burchard, 550

Fone: (0xx11) 3875-1333

Fax: 3871-3560

ALTO DA LAPA - VÍDEO POINT SERVIÇO COM E IMPORT.

R. Cerro Corá, 1959

Fone: (0xx11) 3022-2056 / 2057

BUTANTÃ - PANA SYSTEM COM. SERV. LTDA.

R. José Piragibe, 431

Fone: (0xx11) 3726-2924 / 9158

CAMPO BELO - ELETRÔNICA CAMPO BELO LTDA. - ME

R. Vieira de Moraes, 1574

Fone: (0xx11) 5542-2403

ITAQUERA - PANAVIP ELETRÔNICA LTDA. - ME

R. Sabbado D'Angelo, 720

Fone: (0xx11) 2071-3907

JABAQUARA - LDA LABORATÓRIO DIGITAL ANALÓGICO LTDA.

Av. Pedro Bueno, 747

Fone: (0xx11) 5031-1388

MOEMA - LEADER NET SERVICE LTDA.

Av. Rouxinol, 101

Fone: (0xx11) 5055-0155

MOÓCA - PANATEC ÁUDIO E VÍDEO LTDA.

R. da Mooca, 2736

Fone: (0xx11) 6994-0101

PIRITUBA - ELETRÔNICA ZUDINA LTDA.

Travessa Brig. Franklin Rocha, 03 -
Centro

Fone: (0xx11) 3976-2806

SANTO AMARO - VÍDEOVOX ELETR. LTDA.

R. Dr. Antônio Bento, 746

Fone: (0xx11) 5548-3444 / 9837

S. M. PAULISTA - ELET. ONO DE RÁDIO E TV LTDA. EPP

Av. São Miguel, 9200

Fone: (0xx11) 6297-3864 / 6590 /
6131-3902

SÁUDE - ELETRÔNICA ASSAI LTDA.

R. Caramuru, 204

Fone: (0xx11) 2577-6772 / 5589-7560

TATUAPÉ - PANAFAX VID. EL. LTDA.

Av. Celso Garcia, 2874

Fone: (0xx11) 2618-1466 / 2692-2240

VILA GUILHERME - ELETRÔNICA MACHADO LTDA.

R. Chico Pontes, 1150

Fone: (0xx11) 6909-1224

SERGIPE

ARACAJU - VÍDEOSOM COM. SERVIÇOS

R. Boquim, 427 - Centro

Fone: (0xx79) 3214-5024

Fax: 3222-7703

TRADIÇÃO MUNDIAL EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA

ESCRITÓRIO

PANASONIC DO BRASIL LIMITADA

Rod. Presidente Dutra, km 155

São José dos Campos - SP

C. N. P. J. 04.403.408/0009-12

FÁBRICA

PANASONIC DO BRASIL LIMITADA

Rua Matrinxã, 1155

Distrito Industrial Manaus - AM

C. N. P. J. 04.403.408/0001-65

CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Rodovia Presidente Dutra, km 155 -

Caixa Postal 1641

CEP 12240-420 - São José dos

Campos - SP

Fone: (0xx12) 3935-9300

Fone: 0800 011 1033
(somente para Região de DDD
0xx11)

Índice remessivo




Índice remessivo

- A** Agenda telefônica: 17
- Atendimento automático: 14
- Atendimento de chamadas: 14
- B** Bateria: 9, 10
- C** Caixa postal: 29, 30
- Chamada em espera: 16
- Chamadas em conferência: 31
- Chamadas não atendidas: 22
- CID (Identificação de chamadas): 22
- Compartilhamento de chamadas: 16
- Conferência de 4 canais: 16
- D** Data e hora: 13
- Discagem de tom temporária: 16
- Discagem em cadeia: 18
- E** Editar lista de chamadas: 23
- F** Falta de energia: 10
- Flash: 15
- G** Garantia: 38
- H** Hold: 15
- I** Identificação do interlocutor para chamada em espera: 16
- Intercomunicação: 31
- L** Lista de chamadas: 22
- M** Mensagens de erro: 34
- Modo de discagem: 12
- Modo de privacidade: 16
- Modo ecológico: 10
- Monofone
 - Cancelamento de registro: 21
 - Localizador: 31
 - Registro: 21
- Monofone adicional: 21
- Montagem na parede: 32
- Mudo: 15
- P** Pause: 14
- R** Realização de chamadas: 14
- Rediscagem: 14
- Redutor (Redutor de ruídos booster): 16
- S** Secretária eletrônica
 - Apagando mensagens: 25, 26, 27, 28
 - Código de acesso remoto: 27

- Contagem de toques: 28
- Econômico: 28
- Exibição de chamadas: 24
- Ligando/desligando o aparelho: 24, 26, 28
- Mensagem de saudação: 24
- Número de toques: 28
- Operação remota: 27
- Ouvindo mensagens: 25, 26, 27
- Tempo de gravação: 29
- Serviço de identificação de chamadas: 22
- Serviço rotativo/de pulso: 16
- Sinal de tecla: 20
- Solução de problemas: 34
- SP-PHONE (Viva-voz): 14
- T** Tipo de toque: 20
- Transferência de chamadas: 31
- V** Visor
 - Contraste: 20
- Volume
 - Alto-falante: 14
 - Receptor: 14
 - Toque (base): 15
 - Toque (monofone): 15






Anotações





Anotações



Para referência futura

Recomendamos manter um registro das seguintes informações para auxiliar em reparos dentro da garantia.

Nº de série

Data da compra

(localizado na parte de baixo da base)

Nome e endereço do revendedor

Cole aqui o recibo da compra.

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Direitos autorais:

Este material é protegido por leis de direitos autorais pela Panasonic System Networks Co., Ltd. e só pode ser reproduzido para uso interno. Qualquer outra reprodução, total ou parcial, é proibida sem o consentimento por escrito da Panasonic System Networks Co., Ltd.

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2010



TG4011LB

PNQX2388ZA CC0410SY0 (A)